

Универсальный пульт для DVB приставок ClickPDC			
Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
Airtone	Пульт: DB-2205, модели: DB-2205	036	
ASTRA	Пульт: 10100 E MINI JH-046, модели:	051	
Avest	Пульт: / ELECT EDR-7819, модели: TP-1001, TP-1003, TP-1004	173	
Baikal	Пульт: ( Байкал ) 940 HD, модели: 940 HD	136	
	Пульт: ( Байкал ) 950 HD, модели: 950 HD	002	
	Пульт: ( Байкал ) HD981, модели:	167	
	Пульт: ( Байкал ) 960HD, 961HD, модели: 960 HD, 961 HD	133	
BBK	Пульт: RC-SMP712 оригинальный, модели: SMP018HDT2, SMP121HDT2, SMP122HDT2, SMP124HDT2, SMP125HDT2	013	
	Пульт: RC0105 (STB-105), модели: STB-105	059	
	Пульт: RC-STB100(RC-STB103, RC-SMP712), модели: STB100, STB103, STB110, STB111	013	
	Пульт: RC-BTX100 оригинал, модели: BTX001	186	
	Пульт: SMP121HDT2 V2.0 (RC-SMP121), модели: SMP121HDT2	021	
Big Sat	Пульт: Golden 1 CR HD, модели:	157	
Cadena	Пульт: RC1631IR 1811 VAR1 (CDT-1652S), модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	106	
	Пульт: RC1631IR VAR2, модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	217	
	Пульт: CDT-1791SB, CDT-1792S, CDT-1793, модели:	136	
	Пульт: HT-1110 (REXANT RX-511), модели: HT-1110, HT-1302, HT-1290, HT-1658	136	
	Пульт: SHTA-1104T2N, SHTA-1511S2, модели: SHTA-1511S2, SHTA-1104T2N	032	
	Пульт: ST-203AA, ST-603AD, модели: ST-203AA, ST-603AD	005	
	Пульт: RC1632IR, модели: CDT-1632SBD	212	
D-Color	Пульт: CD716HD, модели: CD710HD, DS-200HD, MD13, RDB-508, T2-1000	025	
	Пульт: DC1201HD mini, модели: DC911HD DVB-T2, DC700HD DVB-T2, DC1201HD DVB-T2	054	

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
D-Color	Пульт: DC1502HD (VAR3 - CC1d), модели: DC1502HD	219	
	Пульт: DC1502HD (VAR2 - 00DF), модели: DC1502HD, DC1502HD premium, DC802HD	218	
	Пульт: DC910HD, модели: DC910HD DVB-T2, DC930HD DVB-T2	021	
	Пульт: DC711HD, модели: DC1001HD, DC1010HD, DC901HD, DC902HD, DC711HD, DS-100HD, VA-2102HD, T2-1000, RMR-818T2 HD	002	
	Пульт: DC1002HD mini, модели: DC1002HD mini	038	
	Пульт: DC1502HD (VAR1 - b04F), модели: DC1502HD	194	
	Пульт: DC1302HD (DRC-5), модели: DC1002HD mini, DC1302HD, DC1501HD	165	
	Пульт: DVB-T2 DC802HD, модели: DC802HD	176	
	Пульт: DC921HD, модели: DC1301HD DVB-T2, DC1302 DVB-T2, DC1501HD, DC921HD DVB-T2, DC910HD DVB-T2	003	
	Пульт: DS-310HD, модели: DS-310HD	002	
Delta Systems	Пульт: DS-340HD, DS-400HD, модели: DS-340HD, DS-400HD	070	
	Пульт: DS-530HD, DS-910HD (DVB-T2), модели: DS-220HD, DS-240HD, DS-250HD, DS-530HD, DS-910HD	037	
	Пульт: WS-1388 (DS-330HD), модели: DS-330HD	070	
	Пульт: DS-540HD, модели: DS-540HD		
DENN	Пульт: DS-950HD, модели: DS-950HD	142	
	Пульт: DDT103, DDT105, модели: DDT103, DDT105	229	
	Пульт: DDT101, модели: DDT101	038	
	Пульт: DDT134, модели: DDT134	230	
	Пульт: HD:251P, модели:	003	
DEXP	Пульт: HD3552M, модели: HD2771P, HD2991P, HD2992P, HD3112M, HD3552M, 201	201	
	Пульт: AB-115, AB-116, модели: AB-115, AB-116	038	
	Пульт: ST1204, модели: ST1204	021	
	Пульт: HD1810P, HD1813P, модели: HD1701M, HD1702M, HD1703M, HD1704M, HD1810P, HD1811P, HD1812P, HD1813P	021	
Digifors	Пульт: AL-10T2, модели: AL-10T2	053	
	Пульт: HD 71, модели: HD 71	168	
	Пульт: B0001, модели: HD75	087	

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
Digifors	Пульт: HD 20, модели: HD 20, Digifors HD AstroKIT	125	
	Пульт: HD-50, HD-70, модели: HD-50, HD-70	002	
	Пульт: SMART 200 ( smart-200), модели:	015	
Digiuno	Пульт: GHB-998, модели:	213	
	Пульт: UNIT III, модели:	169	
	Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: HD-600T2	206	
	Пульт: Hobbit Life, модели:	101	
	Пульт: DVS-HD100 T2, модели: DVS-HD100 T2	039	
	Пульт: HOBBIT BOX III, модели: Пульт: Hobbit Nano, модели: Hobbit Nano	188	
	Пульт: Hobbit Flash, модели:	076	
Divisat	Пульт: HOBBIT IRON BOX, модели:	038	
	Пульт: Hobbit Life 5.1, модели: Hobbit Life 2.0, Hobbit Life 5.1	032	
	Пульт: XXX DVB-T2, модели:	189	
	Пульт: Hobbit UNO, модели: Hobbit UNO	182	
	Пульт: DVS HD-600T2, модели: DVS HD-600T2	024	
	Пульт: Hobbit Mini II, модели: DVS-Hobbit Box DD, Hobbit Box DD, DVS-Hobbit Box II, Hobbit Box II, DVS-Hobbit Mini II, Hobbit Mini II	002	
	Пульт: DVB-T2M01, DVB-T2M02, модели: DVB-T2M01, DVB-T2M02	022	
Doffler	Пульт: DVB-T2P11, DVB-T2P12, DVB-T2M15, модели: DVB-T2P11, DVB-T2P12, DVB-T2M15	136	
	Пульт: EDR-7916, модели: EDR-7916	077	
ELECT	Пульт: EDR-7820, модели:	173	
	Пульт: EL2102HD, EL2103HD, модели: EL2102HD, EL2103HD, VV8902HD	002	
Elgreen	Пульт: DVT2-5500 HD, модели: DVT2-5500	078	
Eltex	Пульт: NV-102, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Wac, STB-NV300	183	
	Пульт: NV-102 +TV (NV-501) ic, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Wac, STB-NV300	190	
Energy	Пульт: ТЕЛЕКАРТА EVO-1, Energy E1, модели: EVO-1, E1, E2 HD	015	
EnVizen	Пульт: T2HD402, модели: T2HD402, T2HD403	028	
	Пульт: T2HD401, модели: T2HD401	010	
Eplutus	Пульт: DVB-137T, DVB-138T, модели: DVB-128T, DVB-137T, DVB-138T, DVB-139T	174	

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
Eplutus	Пуль: DVB-167T VAR2, модели: DVB-148T, DVB-149T, DVB-166T, DVB-167T, DVB-169T	021	
	Пуль: KR-6188 (DVB-167T VAR1), модель: DVB-147T, DVB-148T, DVB-149T, DVB-167T	174	
	Пуль: DVB-126T, модели: DVB-126T	003	
EUROSAT	Пуль: K16 div-s, модели: ES-11, модели: ES-11	139	
EUROSKY	Пуль: DVB-4100 SAT, модели: DVB-8004, модели: EVOT2 101, модели: EVOT2 101	101	
	Пуль: EVO DIGITAL, модели: DIGITAL	045	
EVO	Пуль: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели: Z Plus IPTV Android 4K	153	
Formuler	Пуль: RS-1010L-T1/2, модели: RS-1010L-T1/2	040	
GAL	Пуль: UNI, модели: UNI	071	
	Пуль: HD SLIM COMBO, модели: HD SLIM ориж., модели: HD SLIM	0214	
Galaxy Innovations (GI)	Пуль: HD SLIM T2, модели: HD SLIM	002	
	Пуль: S1013, модели: Fly, Fly T2	192	
	Пуль: Spark2 Combo, модели: Spark 2 Combo	191	
	Пуль: HD SLIM T2, модели: HD SLIM	084	
	Пуль: S1013, модели: Fly, Fly T2	084	
	Пуль: Spark2 Combo, модели: Spark 2 Combo	175	
	Пуль: S1013, модели: Fly, Fly T2	053	
General Satellite	Пуль: TE-8714, модели: GS TE-8511, GS TE-8714, GS TE-8714B	198	
Globo	Пуль: GL55, модели: GL55	018	
	Пуль: GL50, модели: GL50	031	
Godigital	Пуль: GL60, E-RCU-018, модели: GL60	001	
	Пуль: E-RCU-012 (GL100), модели: DVB-T2 1306, модели: DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	085	
Golden Media	Пуль: DVB-T2 1306 VAR2, модели: DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	087	
	Пуль: Mania 3 HD, модели: Mania 3 HD	136	
Goldeninterstar	Пуль: T-303SD mini BAP3, модели: T-303SD	005	
GoldMaster	Пуль: / SKYTECH 57G DVB-T, модели: T-707HD&HD1 (SKY Vision T 2108), модели: T-707HD	088	
	Пуль: T-303SD BAP2 fusion, модели: T-303SD	046	
	Пуль: T-303SD BAP1, модели: T-303SD	042	
	Пуль: T-707HD&HD1 (SKY Vision T 2108), модели: T-707HD	038	
	Пуль: T-303SD BAP2 fusion, модели: T-303SD	038	
	Пуль: T-303SD BAP1, модели: T-303SD	174	
	Пуль: T-707HD&HD1, модели: T-707HD	136	
Пуль: T-707HD, модели: T-707HD	012		

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
GoldMaster	Пуль: T737HDI, модели: GS-8830HD, модели: GTR-GN1345, модели: GTR-GN1345	021	
Goldstar	Пуль: T737HDI, модели: GS-8830HD, модели: GTR-GN1345, модели: GTR-GN1345	002	
Gospel	Пуль: HDT2-1005, HDT2-1202, HDT2-1514, модели: HDT2-1005, HDT2-1202, HDT2-1514	041	
	Пуль: HDT2-1510, HDT2-1200, модели: HDT2-1202, HDT2-1514, модели: HDT2-1202, HDT2-1514, модели: HDT2-1202, HDT2-1514	130	
Harper	Пуль: HDT2-1010, модели: HDT2-2010, HDT2-1512	010	
	Пуль: HDT2-1110, модели: HDT2-1005, HDT2-1105, HDT2-1108, HDT2-1110, HDT2-1512, HDT2-1513, HDT2-1200	002	
	Пуль: HDT2-2010, модели: HDT2-2010, HDT2-1512	002	
	Пуль: HDT2-1010, модели: HDT2-1110, HDT2-1105, HDT2-1108, HDT2-1110, HDT2-1512, HDT2-1513, HDT2-1200	002	
HDBOX	Пуль: HD DVB-T2 PVR, модели: T-2	040	
	Пуль: 2018, модели: 2018	166	
	Пуль: T2 PRO, модели: T2 PRO	215	
HOME	Пуль: BU-628 DVB, модели: H-DVB03T2 (Supra S11-96), модели: World Vision T37, SUPRA SDT-95, TELEFUNKEN TF-DVB202, (DVB-T2) H-DVB03T2	036	
Hyundai	Пуль: QF-6222 DVB01T2 (WV-T35), модели: H-DVB01T2, H-DVB02T2, AIRTONE DB-2205, AIRTONE DB-2206, DNS DB-2205	003	
	Пуль: H-DVB560, модели: H-DVB560	021	
IconBIT	Пуль: HDR21DVD, модели: XDR100DVB, HDR12DVB, HDR21DVD	020	
	Пуль: j1 J2-2700, J2-2702 J2-2703, модели: / Master VA2102HD, модели: KR-268 (948-TO-007A V1), модели: VA-2106HD	004	
JINGA	Пуль: VA-2103HD, модели: VA-2103HD	162	
KASKAD	Пуль: VA2101HD, VA2202HD, модели: VA2101HD, VA2202HD	028	
	Пуль: DTR-100, модели: RST-B1302HD (RST-B1201HD), модели: DR-105HD, модели: B0302, модели: DVT2-41103HD, DVB2-555HD	178	
LANS	Пуль: RST-B1302HD, модели: RST-B1201HD, модели: DR-105HD, модели: B0302, модели: DVT2-41103HD, DVB2-555HD	193	
LEGEND	Пуль: DR-105HD, модели: B0302, модели: DVT2-41103HD, DVB2-555HD	037	
LOCUS	Пуль: DR-105HD, модели: B0302, модели: DVT2-41103HD, DVB2-555HD	016	
Lumax	Пуль: DR-105HD, модели: B0302, модели: DVT2-41103HD, DVB2-555HD	022	
	Пуль: DR-105HD, модели: B0302, модели: DVT2-41103HD, DVB2-555HD	096	
Пуль: DR-105HD, модели: B0302, модели: DVT2-41103HD, DVB2-555HD	097		
Пуль: DR-105HD, модели: B0302, модели: DVT2-41103HD, DVB2-555HD	020		

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
Lumax	Пуль: DV-2118HD DV-3201HD, модели: DV-2107HD, DV-2108HD, DV-2114HD, DV-2115HD, DV-2118HD, DV-3205HD, DV-3210HD	169	
	Пуль: Y-133A2 (DVT2-4100HD), модели: DVT2-4100HD	088	
	Пуль: DVB T2-1000HD, модели: DVC-2300HD, модели: DVC-2300HD	101	
	Пуль: DVB T2-1000HD, модели: DVC-2300HD, модели: DVC-2300HD	102	
Mdi	Пуль: DVBT2-555HD (Вариант 2), модель: DV-1105HD, DV-2018HD, DV-2101HD, DV-2104HD, DV-2105HD, DV-2108HD, DV-2108HD, DV-3018HD, DV-3201HD, DV-3203HD, DV-3204HD, DV-3206HD, DV-3207HD, DV-3208HD, DV-3209HD, DV-4017HD, DV-4201HD, DVB2-555HD	169	
	Пуль: DV-2017HD (DV-3017HD), модели: DV-2017HD, DV-3017HD	038	
	Пуль: DVT2-4110HD DV-2018HD, модель: DVT2-4110HD	099	
	Пуль: DV-1103HD, модели: DV-1103HD	169	
	Пуль: DV4205HD, модели: XLF-035C DV-2500CA, модели: DV-2500CA	169	
	Пуль: XLF-035C DV-2500CA, модели: DV-2500CA	098	
	Пуль: DBR-701, модели: DBR-701	099	
Mezzo	Пуль: DBR-501 (DBR-501) Torbox, модели: DBR-501, DBR-501	040	
	Пуль: HD8911 DVB, модели: M7701T2, M7801C, M7802T2, SP1505T2C-P, SP1505T2C-M, SP1505C-M, SP1505C-P	039	
Mystery	Пуль: MMP-75D72 (Вариант 3), модели: MMP-710T2, MMP-72D72, MMP-75D72	021	
	Пуль: MMP-60D72, MMP-65D72, MMP-74D72, модели: MMP-60D72, MMP-65D72, MMP-74D72	105	
	Пуль: MMP-73D, модели: MMP-73D, MMP-73D72	105	
	Пуль: MMP-75D72 IC (Вариант 2), модели: MMP-75D72 IC, модели: MMP-75D72 IC	002	
	Пуль: MMP-85D72 / MMP-80D72/M/P-76D72, модели: MMP-75D72, MMP-76D72, MMP-85D72, MMP-80D72	209	
	Пуль: MMP-85D72, модели: MMP-85D72, модели: MMP-85D72, модели: MMP-85D72	054	
	Пуль: MMP-85D72, модели: MMP-85D72, модели: MMP-85D72	002	
noname	Пуль: Автомобильный DVB-T2, модели: DVB-T2	185	
Open Air	Пуль: DVB, модели: T2-02 HD CADENA ST-203AA, модели: T2-02 HD	021	
Openbox	Пуль: T2-02 HD CADENA ST-203AA, модели: T2-02 HD	005	

Бренд	Модели	Код в универсалном пульте	Фото	
Orenbox	Пульт: T2-02M HD, модели: T2-02M HD	005		
	Пульт: ПДУ-10 (Ver.10), модели: 963	026		
	Пульт: VER.06 (421UD) пду-6 +TV), модели:	168		
	Пульт: MA-43K, модели:			
	Пульт: ПДУ-6 (VER.6), модели: 101, 202+, 312, 421	168		
	Пульт: ПДУ-9 (Ver.9), модели: 790, 960, 961	017		
	Пульт: Ресивер ORIEL403D, модели:	011		
	Пульт: Ресивер ORIEL415D, модели:	011		
	Пульт: Для ресивера MT7601 WI-FI, модели:	011		
	Пульт: ПДУ-10 ориг., модели: 963	026		
ORIEL	Пульт: ПДУ-7 (Ver.7), модели: 710, 720, 740, 750, 821, 840, 870, 910, 920, 950	020		
	Пульт: ПДУ-9 к 790/960/961, модели: 790, 960, 961			
	Пульт: ПДУ-8 (Ver.8), модели: 202, 810, 811, 812, 814, 826, RDB-503, RDB-504	010		
	Пульт: ПДУ-5, Ver.5 ( SUPRA DF00), м одели: 301	022		
	Orion Plus	Пульт: RS-T20 HD, модели: RS-T20 HD	124	
		Пульт: RS-T21 HD, модели: RS-T21 HD	044	
	Patix Digital	Пульт: PT-100, PT-505C, модели: PT-100, PT-505C	125	
		Пульт: JXC-366, модели:	002	
		Пульт: PT-4000, модели: PT-4000, PT-400D	208	
		Пульт: JXD-366, PT-600, модели:	078	
Perfeo	Пульт: PF-168 (VAR2) PF-148-1, моде ли: PF-148-1, PF-120-2, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162		
	Пульт: PF-168 (VAR1), модели: PF-120-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162		
	Пульт: PF-168 (VAR3), модели: PF-T2-2, PF-120-3, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	125		
	Пульт: PF-120-1 (VAR1), модели: PF-120-1	101		
	Пульт: PF-T2-1, модели: PF-T2-1	207		
	Пульт: A4351, A4353, модели: A4351, A4353, C.combi FF	002		
Polar	Пульт: DT-1002 /MMP-800T / MMP-76DT2, модели: DT-1002, DT-1003, DT-1005, DT-1006	025		
Prology	Пульт: DVT-100, модели:	008		
	Пульт: DVB-T2 TUNER, модели:			
RedBox	Пульт: Атлант Телеком Mini, модели: Redbox Mini, Redbox Mini R, Redbox Mini X	171		

Бренд	Модели	Код в универсалном пульте	Фото
Reflect	Пульт: Mini, Compact, Digital, модели: Mini, Compact, Digital	136	
	Пульт: RX-505, модели: RX-505	126	
	Пульт: RX-510, модели: RX-510		
	Пульт: RX-511 (CADENA) rasper hd12-151, модели: RX-511	136	
	Пульт: RX-521/ CADENA SHTA-1511S2(M2), модели: RX-521	032	
	Пульт: RDB-513, RDB-514, модели: RDB-513, RDB-514, RDB-514A, RDB-517A, RDB-527, RDB-523, RDB-802	003	
	Пульт: RDB-405A RDB-406, модели: RDB-405A, RDB-406	127	
	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NW, RDB-507NR, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	
	Пульт: RDB-405 DVB-C, модели: RDB-405	085	
	Пульт: RDB-532, модели: RDB-532	124	
Roisen	Пульт: RDB-525, RDB-526, модели: RDB-517B, RDB-524B, RDB-525, RDB-526, RDB-527, RDB-528A, RDB-529, RDB-530	125	
	Пульт: RDB-502 LIT 1420 PVR(HDMI), модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NW, RDB-507NR, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	031	
	Пульт: RDB-508, RDB-515, модели: RDB-508, RDB-515	129	
	Пульт: RDB-2000, модели: RDB-2000	180	
	Пульт: Cinema HD 12 v01 (MPT-v0001), модели: MPT-v0001	063	
	Пульт: Cinema TV v02 (MPT-v0002), модели: MPT-v0002		
	Пульт: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Duo LX (SBD-LX001)	015	
	Пульт: Smart Box Ultra HD V003, моде ли: SBQ-S0905, Smart T2 v01 (SBQ-TV805)	065	
	Пульт: Smart Box DVB-T2, модели: Smart Box DVB-T2, SBD-T2001		
	Пульт: S-1225 HD, модели:	160	

Бренд	Модели	Код в универсалном пульте	Фото	
SCAN	Пульт: 1842HD PVR, модели: 1842HD PVR	130		
	Пульт: T20D, T42D, T81D, HD950D, м одели: T20D, T81D, T42D, HD950D	201		
	Пульт: T90, HD860, модели: T90, HD80, HD860	040		
	Пульт: T50, модели:	067		
	Пульт: T60, T40, модели: T40, T60	066		
	Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), моде ли: HD950T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002		
	Пульт: T70 (V-FORMAT), модели: T70, T70D, HD930, HD930D	068		
	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194		
	Пульт: HD-920 VAR2 (00FF-59), моде ли: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	131		
	Пульт: HD-200, модели: HD-200	021		
Signal (Сигнал)	Пульт: TLS300T1 SD, модели:	015		
	Пульт: HD-300, модели:	067		
SkyTech	Пульт: 57G, модели:	010		
	Пульт: 157G VER1, модели: 157G, 45G	021		
	Пульт: 157G, 97G VER2, модели: 157G	101		
SkyVision	Пульт: T2206, T2203, модели:	401		
	Пульт: T2108, T2108B, T2109, моде ли:	038		
	Пульт: T2501, модели: T2501	101		
	Пульт: T2201, модели:	133		
Strong	Пульт: T2202 (вар2), T2603, модели: T2202, T2603	195		
	Пульт: SRT-8202, модели:			
	Пульт: SRT8500, SRT8501, модели:	163		
Supra	Пульт: SRT-8502, модели:	155		
	Пульт: SDT-67C, SDT-101C, модели: SDT-67C, SDT-101C	NET		
	Пульт: SDT-100, модели: SDT-100	137		
	Пульт: SDT-84, SDT-93, модели: SDT-82, SDT-83, SDT-84, SDT-93			
	Пульт: SDT-99, модели: SDT-99	029		
	Пульт: SDT-85, SDT-90, модели: SDT-83, SDT-85, SDT-90			
	Пульт: SDT-91, модели: SDT-65, SDT-83, SDT-84, SDT-85, SDT-90, SDT-91, SDT-87, SDT-88, SDT-89, SDT-97	196		
	Пульт: SDT-92, модели: SDT-92			
	Sven	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-1220D, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-1500D LED	021	
		Пульт: HD70, модели: HD70	002	
Telebox	Пульт: MINI SD 2010, модели:			
Telecifra	Пульт: TL200, модели: TL200	021		

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
Telefunken	Пульт: TF-DVBT201, TF-DVBT204, модели: TF-DVBT201, TF-DVBT204, TF-DVBT209	021	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: TF-DVBT215, модели: Пульт: TF-DVBT227, модели: TF-DVBT216, TF-DVBT217, TF-DVBT218, TF-DVBT219, TF-DVBT220, TF-DVBT221, TF-DVBT224, TF-DVBT226, TF-DVBT227	189	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: TF-DVBT202, TF-DVBT203, модели: TF-DVBT202, TF-DVBT203, TF-DVBT205	169	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: TF-DVBT202, TF-DVBT203, модели: DSR-330 (VAR1), модели: DSR-330	003	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: DSR-330 (VAR3), модели: DSR-330	210	<a href="#">ФОТО</a>
Tesler	Пульт: DSR-330 (VAR2), модели: DSR-330	133	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: DSR-320, модели: ПДУ-5, (ver.5)DF00, модели: DSR-05, DSR-07, DSR-10, DSR-11, DSR-20, DSR-420	124	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: 4050HD, модели: Пульт: T600HD, модели: T600HD	021	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: DSR-320, модели: ПДУ-5, (ver.5)DF00, модели: DSR-05, DSR-07, DSR-10, DSR-11, DSR-20, DSR-420	022	<a href="#">ФОТО</a>
Tiger	Пульт: 4050HD, модели: Пульт: T600HD, модели: T600HD	147	<a href="#">ФОТО</a>
Top Box	Пульт: AM-02, AM-03, AM-04, модели: Пульт: AM-01, AM-06, AM-05, модели:	040	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: AM-01, AM-06, AM-05, модели:	040	<a href="#">ФОТО</a>
TRIMAX	Пульт: TR-2012HD / Lumax Y-133A2, модели:	088	<a href="#">ФОТО</a>
TVjet	Пульт: RE820HD T2 VAR3, модели: RE820HD T2	002	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: RE820HD T2 VAR1 (rev.3), модели: RE820HD T2	034	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: RE820HD T2 VAR2, модели: RE820HD T2	048	<a href="#">ФОТО</a>
TVStar	Пульт: T1020, модели: Пульт: T1030, T2 505 HD USB PVR, модели:	НЕТ	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: T1030, T2 505 HD USB PVR, модели:	078	<a href="#">ФОТО</a>
U2C	Пульт: u2c T2 HD, модели: Пульт: DVB-T2, модели:	НЕТ	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: DVB-T2, модели:	021	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: u2c master, модели: Пульт: SNOWBOX PALM 2/A312, модели: SNOWBOX PALM 2/A312	152	<a href="#">ФОТО</a>
Wifire	Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm 2	217	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm 2	200	<a href="#">ФОТО</a>
World Vision	Пульт: WV T37, T54, T57D, T57M, модели: Пульт: WV T56, T36, TESLER DSR-590I, модели: T36, T56, DSR-590I	003	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: WV T2-C (Premium), модели: PREMIUM	133	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: T62A orig., модели: T62A	172	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: WV T213, модели: Пульт: WV T56, модели:	201	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: WV T56, модели:	046	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: WV T56, модели:	133	<a href="#">ФОТО</a>
Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
World Vision	Пульт: WV T40, модели: Пульт: WV T34, модели: Пульт: WV T35, T55, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M	011	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: WV T35, T55, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M	002	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: WV Force L, модели: Пульт: T62M/T61M/T62D/T64D/64M/T70, модели: Пульт: Foros Combo T2/S2, модели: Foros Combo T2/S2	043	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: WV Force L, модели: Пульт: T62M/T61M/T62D/T64D/64M/T70, модели: Пульт: Foros Combo T2/S2, модели: Foros Combo T2/S2	070	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: Foros Combo T2/S2, модели: Foros Combo T2/S2	211	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: WV T38, T39 orig., модели: T39, T39	021	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53	020	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: WV T34, модели: T34, T34A, Sky Vision T2202 HD	002	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: WV T23CI (00BF), модели: T23CI	101	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: WV S12, модели: S12, S12FTA	020	<a href="#">ФОТО</a>
XPX	Пульт: DVB, модели: Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030 ic, модели:	020	<a href="#">ФОТО</a>
ZALA	Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030, модели: Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030, модели:	205	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030, модели: Пульт: (ARBACOM) Ferrido APA-301, модели: Ferrido APA-301	205	<a href="#">ФОТО</a>
Арбаком	Пульт: (ARBACOM) Ferrido APA-301, модели: Ferrido APA-301	164	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: (ARBACOM) DORRADO APA-302, модели: DORRADO APA-302	164	<a href="#">ФОТО</a>
Витязь (VITYAS)	Пульт: K22 (DTR-822HD FTA BAP1), модели: DTR-822HD FTA	181	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: K22M (DTR-822HD FTA BAP2), модели: DTR-822HD FTA	218	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: DTR-804, модели: DTR-804 FTA, DTR-814 FTA, DTR-816 FTA	187	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: Пульт: B-130PL, модели: Пульт: B-49/B-51, модели:	076	<a href="#">ФОТО</a>
Вымпел	Пульт: B-130PL, модели: Пульт: B-49/B-51, модели:	076	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: B-49/B-51, модели:	002	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: HORIZONT COSMOS, модели:	204	<a href="#">ФОТО</a>
Горизонт (Horizont)	Пульт: HORIZONT COSMOS, модели:	204	<a href="#">ФОТО</a>
Интерактив	Пульт: T50, T60, модели: T50, T60, T70, T80, T90, T100, T110, T50, T60, T70, T80, T90, T100, T110	194	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: SmartLabs SML-482 (SML-292), модели: Пульт: EKT DCD2204, модели: EKT DCD 2204	023	<a href="#">ФОТО</a>
MTC	Пульт: EKT DCD2204, модели: EKT DCD 2204	102	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: 5304-MTS orig., модели: Пульт: URC18001, модели: VIP1003G	061	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: URC18001, модели: VIP1003G	104	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: WS-28A, модели: Пульт: VIP1003G VAR3, модели: VIP1003G	027	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: WS-28A, модели: Пульт: VIP1003G VAR3, модели: VIP1003G	104	<a href="#">ФОТО</a>
Пульт: EKT DCD2304, модели: DCD2304, DSD4404	103	<a href="#">ФОТО</a>	
Бренд	Модели	Код в универсальном пульте	Фото
MTC	Пульт: DN300, DS300A, DC300A orig. г., модели: DC300A, DN300, DS300A, TV 251-S MTS Lite	061	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: MAG-250HD IPTV, модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD	144	<a href="#">ФОТО</a>
Ростелеком (Rostelecom)	Пульт: MAG-255 ic, модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD	148	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: SML-292 HD Base, модели: SML-292, SML-292 HD Base	023	<a href="#">ФОТО</a>
ТЕЛЕКАРТА	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: Energy EVO-01, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, EVO 09 HD	015	<a href="#">ФОТО</a>
Триколор	Пульт: DTS53 (DTS54 ), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: HD-34, модели: HD-34	021	<a href="#">ФОТО</a>
Эфир	Пульт: GI-777, HD-501RU, T34, модели: HD-500RU, HD-501RU	182	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: HD-515, HD-600RU, модели: Пульт: HD-502, модели:	021	<a href="#">ФОТО</a>
	Пульт: HD-502, модели:	133	<a href="#">ФОТО</a>