

Пульт дистанционного управления Smart TV Magic Remote

Модель MR-18B подходит для большинства типов умного телевидения, кроме нескольких функций. Простой щелчок, указатель, пролистывание для переключения каналов, поиск чего-то нового и многое другое. Пульт дистанционного управления Magic Remote MR-18B можно также использовать для управления подключенными устройствами. Затрачивайте меньше времени на навигацию в запутанном меню и на жонглирование несколькими пультами дистанционного управления и получайте больше удовольствия от просмотра программ. MR-18B – это альтернативный вариант пульта без голосовой функции.

Инструкция

A.Подключение пульта

- 1.Подключите USB-приемник к USB-разъему телевизора, на экране появится символ подключения.
- 2.Нажмите «кнопку-колесоOK» и удерживайте ее порядка 3 секунд, на пульте загорается светодиод.
- 3.Направьте пульт на USB-приемник, светодиод загорается 3 раза, а затем погаснет, подключение пульта завершится, на экране появится указатель.

* Если в некоторых типах телевизоров после подключения к USB разъему отсутствует какая-либо реакция, попробуйте подключить приемник к другим USB-разъемам.

Пульт дистанционного управления Smart TV Magic Remote

B.Указатель

Для того чтобы «указатель» опять отобразился на экране, нажмите на кнопку со стрелкой. Можно слегка встряхнуть пульт вправо и влево, чтобы проконтролировать направление. Если нажимать на кнопки направления (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО) $\Delta\triangledown\leftarrow\rightarrow$ при использовании указателем, он исчезнет с экрана.

C.Обычное инфракрасное дистанционное управление (Деактивация пульта)

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «HOME (НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) RECENTS» и «BACK (НАЗАД) EXIT» порядка 5 секунд, чтобы отключить пульт дистанционного управления от телевизора, светодиод загорается 3 раза, а затем погаснет. Пульт Magic Remote будет работать как обычный пульт инфракрасного дистанционного управления.

*После подключения пульта кнопки направления (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО) $\Delta\triangledown\leftarrow\rightarrow$, SCROLL UP (ПРОКРУТКА ВВЕРХ) , SCROLL DOWN (ПРОКРУТКА ВНИЗ), КОЛЕСО (OK) , POINTER (УКАЗАТЕЛЬ) будут в нем использоваться, а остальные функциональные кнопки будут использоваться в обычном пульте инфракрасного дистанционного управления

Пульт дистанционного управления Smart TV Magic Remote

D.Метод функции обучения для ТВ-приставки

С функциями этих кнопок можно ознакомиться в меню настройки дистанционного управления.

ПИТАНИЕ ТВ-ПРИСТАВКИ STB PWR
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАНОМ

AD , ФОКУС LIVE ZOOM FOCUS

1.Перейдите в режим обучения нажатием кнопок «HOME (НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) RECENTS» и «Q.SETTING (НАСТРОЙКИ) ».

2.Установите пульты по направлению друг к другу, расстояние между ними должно составлять 2-5 см.

3.Нажмите на кнопку, функции которой вы хотите обучить в модели MR-18B, при этом загорается светодиод.

4.Нажмите на соответствующую кнопку в меню настройки, светодиод загорается 3 раза, затем продолжит светиться.

5.Аналогичным образом обучайте функции других кнопок

6.По завершении обучения нажмите на кнопку «HOME (НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) RECENTS» для выхода из режима и сохранения данных.