


Модель MR-18/600 подходит для большинства типов умного телевидения, кроме нескольких функций. Простой щелчок, указатель, пролистывание для переключения каналов, поиск чего-то нового и многое другое. Пульт дистанционного управления Magic Remote MR-18/600 можно также использовать для управления подключенными устройствами. Затрачивайте меньше времени на навигацию в запутанном меню и на жонглирование несколькими пультами дистанционного управления и получайте больше удовольствия от просмотра программ.

MR-18/600 – это альтернативный вариант пульта без голосовой функции.

Инструкция

А. Подключение пульта



1. Подключите USB-приемник к USB-разъему телевизора, на экране появится символ подключения.
2. Нажмите «кнопку-колесо ОК»  и удерживайте ее порядка 3 секунд, на пульте замигает светодиод.
3. Направьте пульт на USB-приемник, светодиод замигает 3 раза, а затем погаснет, подключение пульта завершится, на экране появится указатель.




* Если в некоторых типах телевизоров после подключения к USB-разъему отсутствует какая-либо реакция, попробуйте подключить приемник к другим USB-разъемам.

В. Указатель

Для того чтобы «указатель»  опять отобразился на экране, нажмите на кнопку со стрелкой. Можно слегка встряхнуть пульт вправо и влево, чтобы проконтролировать направление. Если нажимать на кнопки направления (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО)  при использовании указателем, он исчезнет с экрана.




С. Обычное инфракрасное дистанционное управление (Деактивация пульта)




Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «НОМЕ (НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)»  и «BACK (НАЗАД)»  порядка 5 секунд, чтобы отключить пульт дистанционного управления от телевизора, светодиод замигает 3 раза, а затем погаснет. Пульт Magic Remote будет работать как обычный пульт инфракрасного дистанционного управления.

* После подключения пульта кнопки направления (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО)  , SCROLL UP (ПРОКРУТКА ВВЕРХ), SCROLL DOWN (ПРОКРУТКА ВНИЗ), КОЛЕСО (ОК)  , POINTER (УКАЗАТЕЛЬ)  будут в нем использоваться, а остальные функциональные кнопки будут использоваться в обычном пульте инфракрасного дистанционного управления

Д. Метод функции обучения для ТВ-приставки

С функциями этих кнопок можно ознакомиться в меню настройки дистанционного управления.

ПИТАНИЕ ТВ-ПРИСТАВКИ  , ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАНОМ  , ФОКУС 

1. Перейдите в режим обучения нажатием кнопок «НОМЕ (НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)»  и «Q.SETTING (НАСТРОЙКИ)»  .
2. Установите пульты по направлению друг к другу, расстояние между ними должно составлять 2-5 см.
3. Нажмите на кнопку, функции которой вы хотите обучить в модели MR-18/600, при этом замигает светодиод.
4. Нажмите на соответствующую кнопку в меню настройки, светодиод замигает 3 раза, затем продолжит светиться.
5. Аналогичным образом обучайте функции других кнопок
6. По завершении обучения нажмите на кнопку «НОМЕ (НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)»  для выхода из режима и сохранения данных.