



Благодарим Вас за выбор этого пульта дистанционного управления.

Если Вы впервые используете его, вставьте в него батарейки и проверьте его работу на своем телевизоре, возможно он будет управлять им без дополнительных настроек. Если пульт не подходит, произведите его настройку, согласно настоящей инструкции.

При смене батареек все настройки пульта и введенные коды сохраняются в его памяти.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Пульт H-1080E представляет собой новейший универсальный пульт дистанционного управления, который может управлять большинством телевизоров разных марок, различных моделей и самых разных гаджетов изготавления.

Данный пульт можно настроить ручным или автоматическим способом. Он имеет большое количество функциональных кнопок для более полного управления телевизором, включая возможность его полной настройки. На пульте так же имеются кнопки для управления ТВ в режиме PIP.

Для удобства на пульте имеется световой индикатор.


Этот пульт является идеальным выбором для замены сломанного или утерянного оригинального пульта ДУ.

Описание панели



Установка элементов

Откройте крышку на пульте, вставьте два новых щелочных элемента питания типа AA (LR06) в соответствии со схемой:



Указания по элементам питания

• Данный пульт дистанционного управления является продуктом низкого энергопотребления. При нормальном режиме использования пульта, срок службы батареи - 12 месяцев, в случае не правильной эксплуатации пульта, срок службы батареи уменьшается.

• Не используйте одновременно новые и старые батареи, либо элементы питания разных типов.

• В случае, если все такие батареи потекли, выньте их из пульта и тщательно отчистите от электролита место установки батареек, и только после этого вставьте новые. Если пульт долгое время не используется, во избежание протечек электролита выньте из пульта элементы питания.

В. Ручной ввод кода

1. Включите ТВ, найдите коды для управления Вашим телевизором в прилагаемой инструкции.

Марка	Коды
Alwa	070, 120
AoInPr	782

2. Нажмите кнопку "SET" до тех пор, пока не загорится световой индикатор.



3. Введите первый из найденных Вами кодов.

Alwa	070	
0	7	0

4. Световой индикатор погаснет.



5. Проверьте насколько корректно пульт управляет Вашим ТВ.

Если все управляет должным образом, настройка пульта закончена.



- ※ Если пульт не управляет Вашим ТВ, либо управляет им неправильно, повторите настройку пульта начиная с п.3, используя при этом следующий из выписанных Вами кодов.

★ Рекомендуем Вам вводить коды по порядку, таким образом Вы найдете нужный для Вашего ТВ код.

С. Автоматический поиск кода

1. Включите телевизор




2. Нажмите на кнопку "SET" до тех пор, пока не загорится световой индикатор.




3. Нажмите один раз на кнопку "Громкость+", и теперь ждите появления на экране Вашего телевизора индикатора громкости.



4. Как только появился индикатор громкости (::::::), немедленно нажмите кнопку "SET", после чего индикатор погаснет.



5. Пульт настроен, проверьте насколько корректно он управляет Вашим ТВ.



- ※ Если пульт не выполняет все необходимые Вам функции, продолжайте настройку пульта начиная с п.2.

Таблица соответствия "кнопки на пульте - наименование телевизора"

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	---
panasonic	haier	hisense	konka	changhong	TCL	skyworth	samsung	sony	LG	sanyo
VIDEO	AUDIO	NORMAL	SYSTEM	PRESET	SLEEP	SOUND	DISP	OK	PIP	
phillips	hitachi	xogego	panda	rowa	jinxing	xihu	sharp	toshiba	other	CBL
amoi	amoi	amoi	amoi	amoi	SVA	peony	shengtiao			