

iHandy®

IH-830J+L

Когда загорятся светодиодные индикаторы Power + Setup (Питание + Настройка), вводите код пульта ДУ. Индикаторы погаснут, что значит, что настройка прошла успешно

PIONEER
101-121



JVC
201-204



SONY
301-313



PANASONIC
401-406



TOYOTA
501



ALP
601-602



REHABILITATION WC
701-706



OWN-BRAND
901-977





952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963



964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974



975 976 977

БЫСТРАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Функции Обучения одной клавишей. Нажмите клавишу LEARNING (ОБУЧЕНИЕ), клавиши со светодиодной подсветкой « + LEARNING», пульт перейдет в режим обучения.

Функция блокировки
Блокировать: Нажмите клавиши SETUP (НАСТРОЙКА) + LEARNING (ОБУЧЕНИЕ),
Разблокировать: Нажмите клавиши SETUP (НАСТРОЙКА) + LEARNING (ОБУЧЕНИЕ),



Нажмите клавиши со светодиодной подсветкой SETUP (НАСТРОЙКА) « + SETUP». Введите код пульта дистанционного управления, лампочка погаснет, и настройка будет успешно завершена.

Функция обучения одной клавишей
Нажмите клавишу LEARNING (ОБУЧЕНИЕ), «LEARNING+FM» на контроллере RECEIVE (ПРИНИМАЮЩЕМ) «LEARNING+AM» на контроллере SEND (ОТПРАВЛЯЮЩЕМ)
SEND (ОТПРАВЛЯЮЩИЙ): указывает на пульт, в котором запрограммированы все клавиши;
RECEIVE (ПРИНИМАЮЩИЙ): указывает на пульт, который требует изучения (программирования) функцией одной клавиши.

См. Подробную инструкцию

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ DVD IH-830J+L

Введение: пульт дистанционного управления с функциями поиска кода и обучения (программирования) может управлять большинством автомобильных DVD, представленных на рынке, и безопасен благодаря функции блокировки для защиты от доступа детей.

ФУНКЦИЯ УСТАНОВКИ КОДА

1. Нажмите клавишу SETUP (НАСТРОЙКА), пульт переключится на страницу универсальной настройки.
 2. Нажмите клавишу \cup + SETUP (НАСТРОЙКА), светодиодный индикатор постоянно включен, пульт перейдет в режим настройки.
 3. Введите трехзначный код, соответствующий частоте. Если он верен, светодиодный индикатор погаснет, это означает, что настройка прошла успешно; если он не верен, светодиодный индикатор мигнет два раза. Это значит, что необходимо ввести трехзначный код еще раз.
 4. В процессе установки, нажмите клавишу SETUP НАСТРОЙКА в любой момент, чтобы выйти из режима настройки; если ни одна клавиша не будет нажата в течение 20 секунд, пульт автоматически выйдет из режима настройки, и результаты не сохранятся.
 5. После настройки, заблокируйте пульт, во избежание случайного выполнения ошибочной операции.
- Блокировка: нажмите клавиши SETUP (НАСТРОЙКА) + LEARNING (ОБУЧЕНИЕ), светодиодный индикатор мигнет 3 раза. Это означает, что пульт заблокирован.
После блокировки нельзя использовать поиск и настройку функциональных клавиш.
В случае сброса разблокируйте пульт.
Разблокировка: нажмите клавиши SETUP (НАСТРОЙКА) + LEARNING (ОБУЧЕНИЕ), светодиодный индикатор мигнет 3 раза, это означает, что пульт разблокирован.

ФУНКЦИИ ОБУЧЕНИЯ ОДНОЙ КЛАВИШЕЙ

- Контроллер может изучать функции других пультов дистанционного управления с помощью функции обучения.
1. Нажмите клавишу LEARNING (ОБУЧЕНИЕ). Произойдет переключение на страницу кода обучения.
 2. Нажмите клавиши \cup + LEARNING (ОБУЧЕНИЕ), индикатор постоянно включен, пульт перейдет в режим обучения.
 3. Нажмите клавишу, которую вы хотите изучить. Светодиодный индикатор контроллера будет медленно мигать.
 4. Расположите эмиттер обучающего пульта дистанционного управления на расстоянии 2-5 см от эмиттера данного пульта, нажмите программируемую клавишу на пульте на 1-2 секунды, светодиодный индикатор пульта мигнет 3 раза и будет постоянно включен, что означает, что клавиша полностью запрограммирована. Чтобы запрограммировать другие клавиши, повторите этот шаг.
 5. Нажмите клавишу настройки, чтобы выполнить сохранение после программирования и выйдите из режима обучения, светодиодный индикатор погаснет.

ФУНКЦИИ ОБУЧЕНИЯ ОДНОЙ КЛАВИШЕЙ

Внимание: Для легкого обучения, мы используем A и B для указания различных контроллеров. A значит пульт, в котором запрограммированы все клавиши; B значит пульт, в котором необходимо выполнить обучение одной клавишей.

1. Нажмите клавишу LEARNING (ОБУЧЕНИЕ). Произойдет переключение на страницу кода обучения.
 2. Нажмите клавиши LEARNING (ОБУЧЕНИЕ) + FM на контроллере B. Светодиодный индикатор будет постоянно включен и пульт перейдет в режим изучения кода.
- Направьте эмиттер пульта a на пульт b, и нажмите клавиши LEARNING (ОБУЧЕНИЕ) + AM на пульте a. Пульт a начнет пересылать данные на пульт b, светодиодный индикатор на обоих пультах быстро мигнет и потом мигнет медленно 3 раза, после чего погаснет, что означает, что пульт A отправил все значения кода на пульт B. (В процессе обучения, светодиодный индикатор погаснет автоматически и пульт выйдет из режима обучения при отсутствии каких-либо действий в течение 15 секунд.)

После настройки, заблокируйте пульт, во избежание случайного выполнения ошибочной операции.

Блокировка: нажмите клавиши SETUP (НАСТРОЙКА) + LEARNING (ОБУЧЕНИЕ), светодиодный индикатор мигнет 3 раза, это означает, что пульт заблокирован.

После блокировки нельзя использовать поиск и настройку функциональных клавиш.

В случае сброса разблокируйте пульт.

РАЗБЛОКИРОВКА: нажмите клавиши SETUP (НАСТРОЙКА) + LEARNING (ОБУЧЕНИЕ), светодиодный индикатор мигнет 3 раза. Это означает, что пульт разблокирован.

После успешной настройки функции конкретной модели пульта дистанционного управления, на пульте дистанционного управления доступны в нормальном режиме только несколько клавиш.

核心技术, 源自 思托
SYSTO core technology product.

www.systo.hk