



Руководство пользователя универсального пульта дистанционного управления воздушным кондиционером


## Информация о продукте

С помощью универсального пульта управления воздушным кондиционером K-1036E+L можно осуществлять управление воздушными кондиционерами практически всех марок и моделей, в ПДУ предусмотрена функция автоматического поиска кода, он отличается низким энергопотреблением, наличием всех необходимых функций, возможностью отправки сигнала с большого расстояния, простотой настройки и эксплуатации, оригинальным внешним видом и удобной формой. Пульт снабжен большим ЖК-дисплеем с понятными обозначениями настроек, встроенными часами и функцией включения/отключения таймера, что значительно повышает удобство эксплуатации.

## Описание панели:




## Установка батареек:



## Настройка ПДУ

В настоящем ПДУ предусмотрены четыре режима настройки, обозначенные как A/B/C. Выберите один из режимов.

### A Быстрый двухточечный поиск кода соответствующей модели




### Таблица соответствия кнопок и марок кондиционеров

ON/OFF	TEMP A	TEMP	FAN
GREENHAIR	Midea/TOSHIBA/CHANGHONG	SHARP/KELONG	MITSUBISHI/OTHER
MODE	M.SWING	A.SWING	Time ON
LGSANSUNG	HITACHI/Panasonic	SANYO/HISENSE	CHIGAC/DARIN
Timer OFF			
FUJITSU/CARRIER			

## B Ввод кода вручную



## C Цифровой автоматический поиск кода кондиционера



## C Цифровой автоматический поиск кода кондиционера



## Функция настройки часов

Для включения режима настройки часов нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку часов (Clock), после чего символ часов начнет мигать. Для установки текущего времени используйте кнопки увеличения/уменьшения температуры, чтобы выйти из режима, нажмите ещё раз кнопку часов.



## Функция включения/выключения режима регулирования времени

Для настройки времени работы ПДУ используйте кнопки включения/выключения режима регулирования времени (TIME ON/TIME OFF), загоревшаяся индикаторная лампочка таймера кондиционера показывает включение режима регулирования времени. В некоторых моделях кондиционеров функция включения режима регулирования времени доступна, только если кондиционер находится в выключенном состоянии.

- Советы:
- Нормальное функционирование ПДУ возможно только при исправном состоянии самого кондиционера.
  - Если Вы планируете не использовать ПДУ в течение длительного времени, рекомендуем заменить батарейки.
  - При наличии нарушений в работе ПДУ извлеките батарейки и вставьте их повторно через 35 минут. После этого работа ПДУ может наладиться.

