

R-TV1 ИНСТРУКЦИЯ

R-TV1 - универсальный пульт, в котором собрано более 1000 кодов телевизоров различных марок, включая коды и для современных LCD телевизоров. Пульт сохраняет подобранные коды даже при извлечении батареек.



strong.com.ru
A. Поиск модели.

1. Нажмите кнопку SET и удерживайте кнопку требуемого бренда в течении 5 сек. Индикатор должен замигать.
2. Отпустите кнопки при появлении сигнала VOL на ТВ.
3. Проверьте основные функции пульта. Если они работают, установка завершена. Если не работают, повторите пункт 1 или используйте второй способ поиска и установки.

Кнопки брендов

SET +BUTTON	BRAND
1	SONY
2	SAMSUNG
3	PHILIPS
4	TOSHIBA
5	JVC
6	LG/GOLDSTAR
7	MITSUBISHI
8	SHARP
9	PANASONIC
0	NEC
-/--	HITACHI
▲	DAEWOO
▼	AKAI/AIWA
◀	ROLSEN/HORIZONT
▶	SOKOL
AV	DRE
⊗	STRONG
PIC	THOMSON

В. Ручной ввод

1. Нажмите одновременно клавишу SET и клавишу POWER и удерживайте до включения индикатора.
2. Наберите на цифровой клавиатуре пульта три цифры кода. После набора третьей цифры, индикатор погаснет – установка завершена.
3. Если вы хотите остановить настройку, отпустите клавишу SET на некоторое

время.

С. Ручной поиск кода

1. Нажмите одновременно клавишу SET и клавишу POWER и удерживайте до включения индикатора.
2. Нажимайте клавишу VOL+ до достижения максимальной громкости. Затем нажмите клавишу SET для сохранения и выхода из режима.

D. Автоматический поиск кода

1. Удерживайте клавишу SET около 5 сек. Поиск начинается при включении индикатора.
2. Когда на экране появится значок VOL , отпустите клавишу и проверьте другие функциональные клавиши. Если переключения происходят – настройка завершена. Если нет, повторите п.1

Если в списке нет Вашего ТВ

Вы можете узнать код Вашего телевизора:

1. Удерживая кнопку ОК, нажмите клавишу 1. Затем отпустите и посмотрите, сколько раз мигает индикатор. Количество миганий соответствует цифре. Если не мигает - цифра 0.
2. Первая цифра – это сотни. Повторите процедуру второй раз. Найденная цифра – это десятки. Третья цифра – единицы.

Например: код 308 ОК+1, мигает 3 раза. Это 3
ОК+2, мигает 0 раз. Это 0.
ОК+3, мигает 8 раз. Это 8.

ИТОГО 308.

R-TV1 CODE LIST

BRAND	CODE	BRAND	CODE
AIWA	814,827,884	AKAI	886,157,885,809,176,053,782,787, 795,840,845,849,850,854,863,865, 887,888,889,059,006,890,891,073, 883
AKIRA	886,786,746,447,704,053,384,537, 539, 519,440,807,892,893,894,044	AVEST	176,807
BBK	134	BEKO	895,896,897,040,374
BENQ	841,846,	CHANGHONG	028,130,131,136,139,141,146,151, 156,161,166,171,176,181,186,196, 201,285,315,323,331,340,341,346, 351,361,365,366,371,376,381,386, 390,396,401,406,411,415,416,421, 431,432,436,440,441,446,451,456, 457,461,466,474,476,481,482,486, 491,498,502,658,663,668,679,683, 688,729,745,781,786,791,852,858,
CONROWA	063,068,178,353,468,473,514,537, 542,547,552,562,740,	CYBEX	752,
DAEWOO	808,813,819,	DRE	855,927, 924
ELENBERG	248,258,265,807	ERISSON	898,746,807,764,157,440,148,814, 033,
FUNAI	412,899,900,248,807	GENERAL	924, 927, 855

GOLDSTAR	776,530,797,798,803,818,830,861,862,901	GRUNDIG	843,777,778,783,788,793, Video (874)
HAIER	524,001,033,059,158,190,195,205,214,219,529,534,682,684,687,694,715,720,739,756,761,774,807,812,825,832,	HI-VISION	152
HORIZONT	530,901,902,903,775,789,794,796,799,801,823,837,857,859,	HISENSE	133,003,016,022,024,034,035,043,044,132,163,168,173,185,204,209,229,276,281,291,296,301,338,343,348,448,453,458,463,511,516,519,535,538,548,553,558,559,563,564,567,568,569,572,573,574,578,579,582,583,584,587,589,592,602,607,612,622,627,632,642,647,672,677,699,700,704,705,706,710,711,716,766,779,856,
HITACHI	076,496,501,506,526,531,536,541,019,037,103,108,113,116,149,545,546,551,556,561,566,571,749,811,816,821,826,511,516,521	HYRUNDAI	746,133,447
JAV	066,	JINXING (SVA)	010,020,153,164,169,213,218,223,228,316,373,429,492,493,497,507,521,580,590,635,640,645,650,655,660,676,737,744,
JVC	757,762,767,772,802,	KONKA	879,033,006,012,014,038,062,072,074,077,115,120,124,125,144,248,253,258,263,268,273,278,283,288,293,298,303,308,313,318,352,362,367,372,377,387,392,394,399,404,409,424,479,484,489,494,499,504,605,610,641,646,651,656,686,701,707,721,726,731,800,805,810,878
LG	776,601,530,056,096,447,520,525,576,586,591,596,771,	LOEWE	922
MITSUBISHI	760,829,831,834,835,860	NEC	876
ORION	904,905,923,807	PANAROMA	045
PANASONIC	822,906,864,869,053,078,114,133,243,319,324,329,334,339,344,349,354,359,364,434,439,444,550,696,817,	PANDA	002,042,047,052,107,140,152,154,159,233,238,321,378,383,414,452,462,467,472,477,487,509,555,565,570,630,708,
PEONY	017,082,135,189,310,488,512,517,522,665,666,671,691,742	PHILIPS	759,764,064,901,015,040,069,070,075,080,085,090,095,100,105,110,230,240,245,754,
POLAR	020,447	PRIMA	013,018,023,027,049,067,089,112,117,122,134,145,157,192,200,211,235,237,250,260,272,307,328,332,357,374,382,407,449,454,459,464,469,661,693,698,703,722,
PROWEST	926	QINGHUATONGFANG	046,051,118,593,719,734,743,
REKORD	133,907,908,909,910	ROLSEN	176,432,157,883,775,789,794,796,799,801,823,837,857,859,911,912

ROWA	092,102,183,188,193,199,358,455, 527,581,690,695	RUBIN	897,902,779,040
SAMSUNG	685,877,755,137,925,902,385,007, 009,137,142,147,194,306,360,363, 368,385,419,478,483,609,614,619, 624,629,634,670,675,680,681,	SANAM	872,883
SANYO	123,533,815,123,143,148,206,333, 503,508,513,518,523,528,533,713, 735,815,820, 011,058,101	SANSUI	748,
SHARP	773,768,763,423,917,104,126,388, 393, 398,403,408,413, 418,758,	SHIVAKI	759,893,447,482
SITRONIKC	053	SKYWORTH	000,005,026,031,036,045,050,054, 055,060,065,079,086,091,111,121, 129,138,150,155,160,162,165,167, 170,172,175,177,180,182,187,197, 202,207,212,217,222,225,227,232, 242,247,252,257,262,267,277,282, 287,292,297,302,312,317,322,326, 327,337,342,347,369,379,384,389, 470,490,515,532,539,540,544,549, 557,560,575,577,585,588,595,597, 600,603,608,613,617,618,623,628, 633,637,638,643,648,652,653,657, 662,664,667,669,673,674,678,702, 709,712,717,725,727,730,746,751, 765,769,770,780,785,790,839,844,
SNOWA	875,880,882	SOKOL	804,809,
SONY	913,836,088,093,098,106,109,234, 239,244,249,254,259,264,269,274, 279,284,289,294,299,304,309,314, 428	STRONG	833,842,847,851,866,868,
SUPRA	746,794,133	SVA	025,041,198,203,208,554,738,
TCL	447,021,039,048,061,087,094,099, 255,265,270,275,280,290,295,300, 305,320,325,330,335,345,350,355, 370,375,380,395,397,400,402,405, 410,412,417,420,422,425,427,430, 433,435,437,438,442,443,445,450, 460,465,475,480,485,495,500,505, 510,606,611,615,616,620,621,625, 626,631,636,639,644,649,654,659, 718,723,724,728,733,753,784,848,	THOMSON	853,914,915,916,792,824,828,838, 867,
TOSHIBA	081,191,806,216,221,226,231,236, 241,246,251,256,261,266,286,311, 336,356,391,426,471,	VESTEL	919,918,920,015
VITYAS	921,530,015	XIHU	008,029,030,071,084,174,179,184, 741,
X. VISION	873	OTHERS	004,032,057,073,083,097,119,127, 128,210,215,220,224,271,543,594, 598,599,604,689,692,697,714,732, 736,747,750
HR13	882		