

Универсальный пульт для OVB приставки		
Бренд	Модели	Код в универсальном пульте
Airtone	Пульт: DB-2205, модели: DB-2205	038
Amlogic	Пульт: X96 Air, модели:	232
ASTRA	Пульт: 10100 E MINI 3F-64, модели: 10100 E MINI	051
Avest	Пульт: SELECT EDR-7019, модели: TP-1001, TP-1003, TP-1004	173
Baikal	Пульт: (Байкал) 950 HD, модели: 950 HD	002
	Пульт: (Байкал) 960HD, 961HD, модели: 960 HD, 961 HD	133
	Пульт: (Байкал) 940 HD, модели: 940 HD	136
	Пульт: (Байкал) HD881, модели: HD881	167
BBK	Пульт: SMP121HDT-V2.0 (RC-SMP121), модели: SMP121HDT2	021
	Пульт: RC-BTX100 оригинал, модели: BTX001	186
	Пульт: RC-SMP712 оригинальный, модели: SMP018HDT2, SMP121HDT2, SMP122HDT2, SMP124HDT2, SMP125HDT2	013
	Пульт: RC-STB100 (RC-STB103, RC-SMP712), модели: STB100, STB103, STB110, STB111	013
	Пульт: RC0105 (STB-105), модели: STB-105	058
	Пульт: Golden 1 CR10, модели: Golden 1 CR HD	157
Big Sat	Пульт: SHTA-1104T2N, SHTA-1511S2, модели: SHTA-1511S2, SHTA-1104T2N	032
Cadena	Пульт: CDT-1671S, модели: CDT-1671S	101
	Пульт: CDT-1711SB, модели: CDT-1711SB	002
	Пульт: CDT-1791SB, CDT-1792S, CDT-1793, модели: CDT-1791SB, CDT-1729S, CDT-1793	136
	Пульт: HT-1110 (REXANT RX-S11), модели: HT-1110, HT-1202, HT-1290, HT-1650	136
	Пульт: RC1631R 1631 VAR1 (CDT-1652S), модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S, CDT-1814SB	106
	Пульт: RC1631R VAR2, модели: CDT-1631 CDT-1651SB, CDT-1652S	217
	Пульт: RC1632R, модели: CDT-1632SBO	212

D-Color	Пульт: ST-203AA, ST-601AD, модели: ST-203AA, ST-601AD	005
	Пульт: DC1502HD (VAR2 - 90CF), модели: DC1502HD, DC1502HD premium, DC802HD	221
	Пульт: CC1002HD mini, модели: DC1002HD mini	038
	Пульт: DC1201HD mini, модели: DC091HD DVB-T2, DC1201HD DVB-T2, DC1201HD DVB-T2	054
	Пульт: DC1302HD (DRC-S), модели: DC1002HD mini, DC1302HD, DC1501HD	166
	Пульт: DC1502HD (VAR1 - b4CF), модели: DC1502HD	194
	Пульт: DC1502HD (VAR3 - CC1002 mini, модели: DC1502HD	222
	Пульт: DC171HD, модели: DC170HD, DS-200HD, M013, RDV-508, T2-1000	025
	Пульт: DC171HD, модели: DC1001HD, DC1010HD, DC801HD, DC802HD, DC171HD, DS-100HD, VA-2102HD, T2-1000, RVB-815T2HD	002
	Пульт: DC910HD DC802HD, модели: DC150HD DVB-T2, DC910HD DVB-T2	021
Delta Systems	Пульт: DC921HD, модели: DC1301HD DVB-T2, DC1302 DVB-T2, DC1501HD, DC821HD DVB-T2, DC910HD DVB-T2	003
	Пульт: DVB-T2 DC802HD, модели: DC802HD	176
	Пульт: DS-310HD, модели: DS-310HD	002
	Пульт: WS-1388 (DS-300HD), модели: DS-339HD	070
	Пульт: DS-530HD, DS-610HD (DVB-T2), модели: DS-220HD, DS-240HD, DS-250HD, DS-530HD, DS-610HD	037
	Пульт: DS-640HD, модели: DS-640HD	142
	Пульт: DS-650HD, модели: DS-650HD	142
	Пульт: DS-340HD, DS-400HD, модели: DS-340HD, DS-400HD	070
	Пульт: DDT134, модели: DDT134	230
	Пульт: DDT101, модели: DDT101, DDT141	038
OENN	Пульт: DDT111, модели:	083
	Пульт: DDT103, DDT105, модели: DDT103, DDT105	229
	Пульт: AB-115, AB-116, модели: AB-115, AB-116	038
	Пульт: HD1610P, HD1613P, модели: HD1701M, HD1702M, HD1703M, HD1704M, HD1810P, HD1811P, HD1912P, HD1813P	021
DEXP		

Digifers	Пульт: HD-951P, модели: HD-951P	008
	Пульт: HD1552M, модели: HD0771P, HD2981P, HD2892P, HD3112M, HD1552M, 201	201
	Пульт: S11204, модели: S11204	021
	Пульт: AL-10T2, модели: AL-10T2	053
	Пульт: SMART 200 (mini 200, модели: SMART-200	015
	Пульт: HD 20, модели: HD 20 Digifors HD Antarkit	125
	Пульт: HD 50 A6, модели: HD 50 A6 HD 70 Tm, HD 100 Premium, Smart 200 AndroidT2	190
	Пульт: HD T1, модели: HD T1	168
	Пульт: HD-50, HD-70, модели: HD-50, HD-70	003
	Пульт: B0001, модели: HD75	097
Digiline	Пульт: GHB-858, модели: GHB-858, DVB-1207	213
	Пульт: DVS HD-60T2 (VAR2), модели: HD-60T2	206
	Пульт: DVS HD-60T2, модели: DVS HD-60T2	024
	Пульт: HOBBIT BOX III, модели: HOBBIT BOX III	158
Divinat	Пульт: Hobbit Flash, модели: Hobbit Flash	151
	Пульт: HOBBIT IRON BOX, модели: Hobbit IRON BOX	038
	Пульт: Hobbit Line, модели: Hobbit Line	101
	Пульт: Hobbit Like 5.1, модели: Hobbit Like 5.1, Hobbit Like 5.1	032
	Пульт: Hobbit Mini B, модели: DVS-Hobbit Box DD, Hobbit Box DD, DVS-Hobbit Box II, Hobbit Box II, DVS-Hobbit Mini B, Hobbit Mini B	002
	Пульт: Hobbit Nano, модели: Hobbit Nano	076
	Пульт: Hobbit UNIT III, модели: Hobbit UNIT III	169
	Пульт: Hobbit UNO, модели: Hobbit UNO, 777	182
	Пульт: UNIT III, модели: UNIT III	169
	Пульт: XXX DVB-T2, модели: XXX	189
Doffler	Пульт: DVS-HD100 T2, модели: DVS-HD100 T2	039
	Пульт: DVB-T2P11, DVB-T2P12 DVB-T2M15, модели: DVB-T2P11, DVB-T2P12, DVB-T2M15	136
	Пульт: DVB-T2M01, DVB-T2M02, модели: DVB-T2M01, DVB-T2M02	022
	Пульт: EDR-7820, модели: EDR-7820	173
ELECT	Пульт: ED-87918, модели: EDR-7918	027
ELECTRONICS	Пульт: EL2102HD, EL2103HD, модели: EL2102HD, EL2103HD, VAR02HD	002

Elgreen	Пульт DV12-5500 HD, модели DV12-5500	078	Gedigital	Пульт DVB-T2 1306, модели DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	087	IconBIT	Пульт HDR21DVB, модели XDR10DVB.T, HDR21DVB.T	004
	Пульт NV-501 и модели NV-501	190		Пульт DVB-T2 1306 VAR2, модели DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	136		Пульт J12-2700, J12-2702, J12-2703, модели J12-2700, J12-2702, J12-2703	162
	Пульт NV-310 NV-501 NV-501 Wac, STB-NV310	183		Пульт Manta 3 HD, модели Manta 3 HD	005		Пульт J12-2701, модели J12-2701	162
	Пульт NV-102 TV (NV-501) и модели NV-100 NV-102 NV-310, NV-501 Wac, STB-NV310	190		Пульт Ресурсер No 1, модели	088	KASKAD	Пульт VA-2103HD, модели VA-2103HD	190
Energy	Пульт TELECAPTAEVO-1 Energy E1, модели EVO-1 E1 E2 HD	015	Goldeninterstar	Пульт T-707HD, модели T-707HD	012		Пульт KR-258 (949-700-072-V1) макс. 999-VA-2109HD	178
	Пульт T2HD401, модели T2HD401	010		Пульт / SKYTECH 5/7G DVB-T, модели и 5/7G	042		Пульт VA2101HD, VA2202HD, модели VA2101HD, VA2202HD	037
EnVizen	Пульт T2HD402, модели T2HD402, T2HD403	028		Пульт T-303SD mini BAP3, модели T-303SD	046		Пульт Master VA2102HD, модели VA-2102HD	020
	Пульт DVB-126T, модели DVB-126T	003		Пульт T-303SD BAP1, модели T-303SD	174	LANS	Пульт DTR-100, модели DTR-100 HD	016
Eplutus	Пульт DVB-137T, DVB-138T, модели DVB-126T, DVB-137T, DVB-138T, DVB-139T	174	GoldMaster	Пульт T-303SD BAP2 fusion, модели T-303SD	038		Пульт RST-B1101HD IP TV, модели RST-B1302HD (RST-B1201HD), модели RST-B1201HD	022
	Пульт DVB-167T VAR2, модели DVB-148T, DVB-149T, DVB-168T, DVB-167T, DVB-169T	021		Пульт T-707HD (HD) SKY Vision T 2100, модели T-707HD	033	LEGEND	Пульт RST-B1101HD IP TV, модели RST-B1101HD	235
	Пульт KR-6188 (DVB-167T VAR1), модели DVB-147T, DVB-148T, DVB-149T, DVB-167T	174		Пульт T-707HD (HD) опов., модели T-707HD	136		Пульт CR-105HD, модели CR-105 HD	096
	Пульт KR-6188 (DVB-167T VAR1), модели DVB-147T, DVB-148T, DVB-149T, DVB-167T	174		Пульт T737HD, модели T737HD	021	LOCUS	Пульт B0302, модели DVB-T2-4110HD, DVB-T2-555HD	097
EUROSAT	Пульт K16 dVB-S, модели DVB-S2	139	Goldstar	Пульт GS-8830HD, модели GS-8830HD	002		Пульт DV1110HD, модели DV1101HD, DV1107HD, DV1108HD, DV1110HD	038
	Пульт DVB-8004, модели DVB-8004	153	Gospell	Пульт GTR-GN1345, модели GTR-GN1345	041		Пульт DV-2118HD DV-3201HD V-3208HD, модели DV-2107HD, DV-2108HD, DV-2114HD, DV-2115HD, DV-2118HD, DV-3205HD, DV-3210HD	109
EUROSKY	Пульт ES-11, модели ES-11	101		Пульт HDT2-1110, модели HDT2-1005, HDT2-1105, HDT2-1108, HDT2-1110, HDT2-1512, HDT2-1513, HDT2-1200	136		Пульт DV-2017HD (DV-3017HD), модели DV-2017HD, DV-3017HD	038
	Пульт DVB-4100 SAT, модели DVB-4100	045		Пульт HDT2-1010, модели HDT2-1010	-000		Пульт DV-1103HD, модели DV-1103HD	169
EVO	Пульт EVO DIGITAL, модели DIGITAL	071	Harper	Пульт HDT2-1510, HDT2-1200, модели HDT2-1510, HDT2-1200	010	Lumax	Пульт DVB-T2-555HD (Версия 2), модели DV-1108HD, DV-2018HD, DV-2101HD, DV-2104HD, DV-2105HD, DV-2106HD, DV-2108HD, DV-3018HD, DV-3201HD, DV-3203HD, DV-3204HD, DV-3205HD, DV-3207HD, DV-3208HD, DV-3209HD, DV-4017HD, DV-4201HD, DVB-T2-555HD	169
	Пульт EVOT2 101, модели EVOT2 101	040		Пульт HDT2-1005, HDT2-1202, HDT2-1514, модели HDT2-1005, HDT2-1202, HDT2-1514	130		Пульт DVB-T2-555HD (Версия 2), модели DV-1108HD, DV-2018HD, DV-2101HD, DV-2104HD, DV-2105HD, DV-2106HD, DV-2108HD, DV-3018HD, DV-3201HD, DV-3203HD, DV-3204HD, DV-3205HD, DV-3207HD, DV-3208HD, DV-3209HD, DV-4017HD, DV-4201HD, DVB-T2-555HD	099
Formuler	Пульт 2 Plus IPTV Android 4K и, модели 2 Plus IPTV Android 4K	214		Пульт HDT2-1510, HDT2-1200, модели HDT2-1510, HDT2-1200	010		Пульт XLF-335C DV-2500CA, модели DV-2500CA	098
	Пульт RS-1010L-T172, модели RS-1010L-T172	002		Пульт HDT2-1202, HDT2-1514, модели HDT2-1202, HDT2-1514, HDT2-1108	002		Пульт Y133A2 (DVB-T2-4100HD), модели DVB-T2-4100HD	068
GAL	Пульт S1013, модели	175	HDBOX	Пульт HDT2-2010, модели HDT2-2010, HDT2-1512	002		Пульт DVC-2300HD, модели DVC-2300HD	102
	Пульт UNL, модели UNL	192		Пульт HD DVB-T2 PVR, модели T-2	040	Globo	Пульт DVB-T2-1000HD, модели DVB-T2-1000HD, GDS-1671S	101
	Пульт HD SLIM T2, модели HD SLIM	084		Пульт T2 PRO, модели T2 PRO	213			
	Пульт HD SLIM open, модели HD SLIM	084		Пульт 2018, модели 2018	166			
Galaxy Innovations (Gi)	Пульт Fly, модели Fly Fly T2	053	HOME	Пульт BY-628 DVB, модели BY-628	036			
	Пульт Spark2 Combo, модели Spark 2 Combo	198		Пульт H-DVB840, H-DVB860, модели H-DVB840, H-DVB860	002			
	Пульт HD SLIM COMBO, модели HD SLIM COMBO	191	Hyundai	Пульт H-DVB560, модели H-DVB560	221			
	Пульт GS TE-8714, модели GS TE-8511, GS TE-8714, GS TE-8714B	018		Пульт H-DVB803T (Supra SDT-96), модели World Vision 137, SUPRA SDT-96, TELEFUNKEN TF-DVB-T202, (DVB-T2-T) H-DVB803T	003			
General Satellite	Пульт GL60, E-RCU010, модели GL60	001						
	Пульт E-RCU-012 (GL 100), модели GL100	085						
	Пульт GL50, модели GL50	031						
Globo	Пульт GL55, модели GL55	010						