




CON-KEN-01. Разъем для подключения автомагнитолы Kenwood к питанию и аудиосистеме автомобиля.

Подходит для моделей Kenwood *:

DPX 301, 302, 303, 313, 500, 501, 501U, 502, 502U, 502UY, 503, 503U, 510, 701, 701U, 3030, 3030S, 3050, 3050B, 3070, 3070B, 3090, 3090S, 4010, 4020, 4020/MH4, 4020/PH4, 5010, 5030, 5050, 6020, 6030, 7010MD, 8030MD;

DPX-MP 2090, 2090S, 2090U, 2100, 3110, 4030, 4050, 4050B, 4070, 4070B, 4090, 4090S, 4110, 5070, 5070B, 5100U, 5110U, 6110U, 7050, 7090U;

KDC 241, 228, 303RG, 305RA, 305RG, 306, R306, 307, 307A, 308A, 308G, 309A, 309G, 334SA, 334SG, 358 DAB, 506, 507, 508, 757, 2027SA, 2027SG, 2092R, 3021, 3024, 3027A, 3027G, 3031A, 3031G, 3034A, 3034G, 3042, 3080, 3080RA, 3080RG, 3090RA, 3090RG, 3090, 4021, 4021V, 4024, 4024V, 4027, 4027V, 4040, 4047UA, 4050, 4050LA, 4050LG, 4060, 4060RG, 4060RA, 4070, 4070RA, 4070RG, 4070RV, 4080, 4080R, 4080RV, 4090R, 4590, 4590R, 4590RV, 5021, 5021V, 5024, 5024V, 5027, 5040, 5040 R, 5040N, 5050, 5050RG, 5060, 5060R, 5070, 5070R, 5080, 5080R, 5090R, 5094R, 6021, 6024, 6040, 6050, 6050RC, 6060, 6060R, 6070, 6070R, 6080, 6080R, 6080RV, 6090R,

7021, 7021SE, 7024, 7027, 7040, 7050, 7057 W-C, 7060, 7060R, 7070, 7070R, 7080, 7080R, 7080RV, 7090R, 8021, 8024, 8040, 8040R, 8060, 8060R, 8070, 8070R, 8070RW, 8070W, 8080, 8080R, 8090R, 9050, 9050R, 9060, 9060R, 9080, 9080R, 9090R;

KDC-B 7021;

KDC-F 324A, 327A, 327G, 331A, 331G;

KDC-M 907, 4524, 4524G, 6021, 6024, 6024G, 7024, 9021, 9021SE;

KDC-MP 228, 858, 2028, 6090R;

KDC-MV 6521;

KDC-PS 9060R, 9070R, 9080R, 9590R;

KDC-PSW 9521, 9524, 9527;

KDC-V 6090 R, 6524, 7090R, 7521;

KDC-W 40G, 237, 241, 311A, 311G, 312, 313A, 313AY, 313G, 313GY, 409, 410, 410A, 410AY, 410G, 410GY, W413U, 434A, 434G, 434GY, W531, 657, 707, 808, 3037A, 3037G, 3041, 3044A, 3044AY, 3044G, 3044GY, 3537A, 3537G, 3534, 3544W, 3544WY, 4031, 4034 A, 4034AY, 4034G, 4034GY, 4037, 4041, 4044U, 4141, 4527, 4527G, 4531, 4534, 4537U, 4537UY, 4544U, 4644U, 4737U, 4737UY, 5031, 5041U, 5141U, 5541U, 5641U, 6027, 6527, 6527SE, W7027, 7031, 7531, 8027, 8531, 9027;

KDC-WF 431 A;

KDC-WV 6027;

KMD 671R, 673R, 870R;

KMD-PS 970R, 971R;

KRC 10RA, 10RG, 11RA, 11RG, 15RG, 16, 17A, 17G, 21R, 25RA, 25RG, 26, 27A, 27G, 30RA, 30RG, 95, 150, 150 L, 150 N, 151, 151 L, 151 LA, 151LG, 152LA, 152 LG, 156, 157, 157D, 158, 158RG, 158RA, 159, 159RG, 159RA, 177RG, 177RA, 178RA, 178RG, 179, 179RA, 179RG, 191, 194A, 194G, 256, 256D, 257, 258, 258LG, 259, 259R, 277G, 278RA, 278RG, 279 RA, 279RG, 291, 294A, 294G, 356, 356D, 357, 357D, 358, 358RG, 358RA, 359, 377, 456, 459R, 456RL, 457, 457RL, 458, 459, 459R, 458LG, 477, 556, 556RL, 557, 557L, 558, 558RG, 558RA, 559, 559R, 577, 577R, 578, 578R, 579B, 579R, 591, 591V, 594, 594V, 597, 656, 656RL, 657, 657RL, 658, 659, 659R, 677, 677R, 678R, 678RV, 679R, 688, 691, 694, 756, 757, 757RL, 757W-C, 758, 759, 759R, 777, 777R, 778, 778R, 778RV, 779R, 791, 794, 856, 857, 857W, 857RL, 858, 858C, 858W, 859, 859C, 859W, 859C, 859R, 859W, 877RW, 877R, 877W, 878R, 956, 956RL, 957, 957RL, 957SCR, 958, 959, 959R, 977, 977R, 992, 1570, 1570D, 2560, 2570, 2570R, 2570RD, 2570RL;

KRC-V 579 R, 679 R;

PS R 970, 1077, 9070;

Z 838 MP;

* Вашей автомагнитолы может не быть в этой таблице если она выпущена позднее даты формирования списка.