

CHUNGHOP®

CHUNGHOP®

■ RM-L968E

Инструкция



- Может быть использован в большинстве стран мира
- Может контролировать большинство марок устройств, которые обычно используются в мире
- Легко настраивается через автоматический или ручной метод поиска кодов

CE

**RM-L968E**

в 1 Универсальный пульт ДУ



Благодарим вас за использование настоящего пульта, вам можно использовать его для дистанционного управления вашим домашним электроприбором только после установки по следующим методам. Хорошо сохраните настоящую инструкцию для дальнейшего использования

## Краткое описание продукции

Пульт RM-L968E представляет собой комбинированный и универсальный пульт дистанционного управления с жидкокристаллическим дисплеем и функцией изучения, данный пульт имеет мощную встроенную базу кодов, может прямо управлять некоторыми электроприборами через простую установку, например, TV/ТХТ, DVD, CD, VCR, SAT/CABLE, A/C (кондиционером) и другими устройствами ДУ инфракрасных лучей. Функции данного пульта включают: функцию изучения, функцию вечной памяти, функцию макрокоманды, функцию перехода кнопки, функцию таймера, функцию будильника, функцию сопровождающего звука кнопки, функцию фоновой подсветки, функцию совместного потребления громкости, функцию напоминания при недостаточном количестве электричества, функцию восстановления исходной установки и др. Данный пульт ДУ легко используется, представляет собой идеальный выбор для совместного управления некоторыми электроприборами, а также для замены пульта.

## Сравнительная таблица кнопок и функций TV, VCR, DVD, SAT, CD, A/C (кондиционера)


No.	Key Title	TV Key Function	DVD Key Function	CD Key Function	SAT Key Function	VCR Key Function	A/C Key Function
1	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT
2	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET
3	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER
4	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MODE
5	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	WIND
6	UP	UP	UP	UP	UP	UP	TEMP+
7	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	TEMP-
8	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	RIGHT	AUTO
9	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	MANUAL
10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	----
11	NORMAL	NORMAL	---	---	TV/RADIO	---	----
12	AUDIO	AUDIO	CLEAR	---	GUIDE	ANT/SW	----
13	NICAM	NICAM	A/B	---	INFO	---	----
14	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	EPG	DISPLAY	----
15	SLEEP	SLEEP	REPEAT	REPEAT	SIGNAL	---	----
16	A/V	A/V	SETUP	INPUT	INPUT	INPUT	----
17	RED	RED	TITLE	---	EAST	---	----
18	Green	Green	SUBTITLE	---	WEST	---	----
19	Yellow	Yellow	DISC	DISC	HELP	DISC	----
20	Blue	Blue	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	----
21	VOL+/-	VOL+/-	VOL+/-	VOL+/-	VOL+/-	VOL+/-	----
22	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	---	----
23	REVERSE	RETURN	RETURN	RETURN	---	---	----
24	PROG+/PROG-	NEXT/PREV	NEXT/PREV	CH+/CH-	NEXT/PREV	----	----
25	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	----	----
26	1-/--	1-/--	1-/--	1-/--	1-/--	----	----
27	12	Function	Function	Function	Function	Function	----
28	PAGE HOLD	Forward	Forward	Forward	Forward	----	----
29	TEXT MODE	PLAY	PLAY	PLAY	PLAY	----	----
30	EXPAND	FF	FF	FF	FF	----	----
31	REVEAL	RECORD	SHUFFLE	FAV	RECORD	----	----
32	TV MODE	STOP	STOP	STOP	STOP	----	----
33	MIX MODE	PAUSE	PAUSE	PAUSE	PAUSE	----	----

## Внимание перед использованием настоящего пульта ДУ

1. Настоящий пульт имеет 44 кнопки, включая 42 функциональные кнопки (7 функциональных кнопок для A/C).
2. Можно передать код через 2 секунды после нажатия кнопки для оборудования VCR, DVD, CD.
3. Работа **СЛОК** будет прекращаться после открытия функции изучения пульта, после изучения следует снова отрегулировать **СЛОК**.
4. Кнопки для изучения: семи кнопка для оборудования A/C (кондиционера). Для других устройств можно использовать все функциональные кнопки.
5. Изучаемые коды и перенесенные коды для одинакового оборудования должны быть хранены в одинаковой зоне хранения, таким образом они могут перекрыть друг друга. Одинаковая кнопка одинакового оборудования не может и сохранить изучаемые коды, и сохранить перенесенные коды.
6. При операции меню если долго не нажмете кнопку, через 2-3 секунды система войдет из операции меню. Долгое неиспользование пульта может привести к выключению LCD после 5-6 минут.

## Установка элементов

Откройте крышку элементов, вставить 3 нового элемента AAA (№7) по знакам «+/-» в банке, см. схему:




### Замечание:



1. Нельзя совместно использовать новые и старые элементы или элементы разных типов.
2. При возникновении утечки жидкости элемента следует вынуть его и очистить банку элементов, потом заменить его новым.
3. Когда вы не будете использовать настоящий пульт в долгое время, следует вынуть элементы.

## 6 видов панелей управления

Пульт RM-L968E имеет 6 видов панелей управления: TV, VCR, SAT, DVD, CD, A/C (кондиционер). Можно проводить переключение с помощью кнопки **SELECT**.



## 10 субменю взаимного переключения

Нажмите кнопку «SET» около 5 секунд для входа в состояние установки субменю. Всего бывает 10 субменю, нажмите кнопку «▶» или «◀» для переключения субменю.



## Установка пульта ДУ

У данного пульта есть 3 метода установки (типы А, В, С), выберите один тип из них для проведения операции.

Предел кодов RM-L968E: TV 0000-0973 VCR 1000-1250 SAT 2000-2998  
DVD 3000-3520 CD 4000-4179 A/C 5000-5319

### А. Метод ввода кодов


Начните поиск марки электроприбора для дистанционного управления в таблице кодов, установите код с первого кода данной марки до обнаружения подходящего кода для вашего электроприбора. Если не можете найти нужный код для вашего пульта (или марка вашего электроприбора не приведена в таблице кодов), попробуйте метод В или С.

1. Ручно включите электроприбор для дистанционного управления, ищите первый код данного электроприбора в таблице кодов. Например: управляемый проигрыватель DVD, его марка SONY, первая группа кодов 3017.

2. Точно нажмите кнопку «SELECT», переключите в интерфейс DVD.





3. Нажмите кнопку «SET» около 5 секунд для входа в состояние «CODE» субменю.



4. Нажмите кнопку «OK» для входа в состояние установки.



5. Введите четырехзначный код 3017. При правильном введении вы можете слышать звук «В!» и возврат в субменю «CODE», нажмите кнопку «EXIT» для выхода и сохраните установленное содержание. Проверьте действие других кнопок (кроме кнопок «SELECT», «SET»), если состояние этих кнопок правильное, значит установка выполнена, а то повторите шаги 4-5 (если входной код неправильный, вы можете слышать звуки «В!-В!-В!-В!» в данном случае нужно снова ввести код.)



### В. Метод ручного поиска кодов


1. Ручно включите электроприбор для дистанционного управления (например, TV, VCR и др.), нацелите пульт ДУ на ваш электроприбор. Например, сейчас устанавливаете TV.




2. Точно нажмите кнопку «SELECT» для переключения в интерфейс «TV».




3. Нажмите кнопку «SET» около 5 секунд для входа в субменю «CODE», потом нажмите кнопку «▶» для переключения в «SEARCH», нажмите кнопку «OK», «MANUAL» будет мигать. Мигание



4. Нажмите кнопку «OK», «Код» будет мигать.



5. Нацелите пульт на телевизор и нажмите кнопку «», до появления знака «Громкость» на экране телевизора, потом нажмите кнопку «**OK**» для возврата в состояние «**MANUAL**».

LCD:



Замечание: кроме показания состояния включения А/С (кондиционера), все другие оборудования показывают знак «Громкость», поэтому при установке А/С (кондиционер) следует включить выключатель электропитания, позволяя ему находиться в состоянии ожидания, другим устройствам находиться в состоянии нормального проигрывания.

6. Проверьте действие других кнопок, если кнопки (кроме кнопок «, , EXIT, SET, SELECT, OK») эффективны, нажмите кнопку «**EXIT**» для возврата в меню «**SEARCH**», потом нажмите кнопку «**EXIT**» для выхода и выполнения установки. Если эти кнопки не имеют действия, повторите шаги 4-6.

LCD:



### С. Автоматический поиск кодов


1. Ручно включите электроприбор для дистанционного управления (например, TV, VCR и др.), нацелите пульт ДУ на ваш электроприбор. Например, сейчас устанавливаете TV.




2. Точно нажмите кнопку «**SELECT**» для переключения в интерфейс «TV».





LCD:




3. Нажмите кнопку «SET» около 5 секунд для входа в субменю «**CODE**», потом нажмите кнопку «» для переключения в «**SEARCH**», нажмите кнопку «OK», «**MANUAL**» будет мигать.

LCD:



4. Нажмите кнопку «» для показа «**AUTO**».


LCD:



5. Нажмите кнопку «**OK**» для входа в состояние автоматического поиска.

Внимание: нажмите кнопку «» для поиска переднего кода, нажмите кнопку «» для поиска следующего кода.



LCD:




6. Когда управляемый электроприбор выключается, сразу нажмите кнопку «**OK**» для определения кода данного электроприбора. (Замечание: для TV, SAT показано состояние выключения, для А/С (кондиционера) показано состояние включения. Для VCR, DVD, CD показано состояние проигрывания, если VCR, DVD, CD находятся в состоянии автоматического проигрывания, можно вручную остановить проигрывание и заставить их войти в состояние ожидания.)

LCD:



7. Проверьте действие других кнопок, если кнопки (кроме кнопок «, , EXIT, SET, SELECT, OK») эффективны, нажмите кнопку «**EXIT**» для возврата в меню «**SEARCH**», потом нажмите кнопку «**EXIT**» для выхода и выполнения установки. (Если установка не удалась, то повторите шаги 4-6)

LCD:



### Функция изучения


На любой странице RM-L968E можно изучать разные пульты ДУ электроприборов с функцией дистанционного управления инфракрасных лучей, например: TV, VCR, А/С и др. когда вы устанавливаете какую-н. страницу, все кнопки (кроме кнопки «SELECT» и «SET») на пульте имеют функцию изучения.

1. Точно нажмите кнопку «SELECT», переключите в нужный интерфейс электроприбора (например, когда вы устанавливаете TV, то нужно нажать кнопку «SELECT») для переключения в интерфейс «TV».




LCD:




2. Нажмите кнопку «SET» около 5 секунд для входа в субменю «**CODE**», потом нажмите кнопку «» для переключения в «**LEARN**».

LCD:





3. Нажмите кнопку «OK», «**LIST**» будет мигать, потом нажмите кнопку «**OK**» для входа в состояние изучения, знак «» будет мигать.

LCD:




4. Горизонтально нацелите изучаемый пульт ДУ на сигнальное окно RM-L968 (дистанция 3-5CM).



5. Нажмите какую-н. функциональную функцию изучаемого пульта ДУ, позволяя ее подать сигнал, когда мигание сигнала «» прекращается, отпустите данную кнопку, значит команда подачи сигнала данной кнопки уже изучена.

LCD:



6. Нажмите соответствующую изучаемую кнопку на панели RM-L968E, знак «» снова будет мигать, в данном случае функциональная кнопка изучаемого пульта уже изучена RM-L968E для данной кнопки, по одинаковому методу можно изучать каждую кнопку, после изучения всех кнопок нажмите кнопку «**SET**» для входа в состояние изучения, нажмите кнопку «**EXIT**» еще раз для возврата в интерфейс «TV».

LCD:





4. Нажмите кнопку «**OK**» , потом нажмите кнопку «**▲**» среди функциональных кнопок

Запуск совместного  
употребления  
громкости

V\_ON

LCD

Отмена совместного  
употребления  
громкости

V\_OFF

5. Нажмите кнопку «**OK**» для запуска функции совместного употребления громкости, потом нажмите кнопку «**EXIT**» для возврата в исходное состояние.

5. Нажмите кнопку «**OK**» для отмены функции совместного употребления громкости, нажмите кнопку «**EXIT**» для возврата в исходное состояние.

Внимание: после запуска данной функции можно управлять кнопками звуками (громкость+, громкость-, заглушение) на интерфейсе установки через кнопку звука (громкость+, громкость-, заглушение) последнего установленного оборудования. Если нужно использовать данную функцию после переустановки элементов, следует снова установить.

### 5. Функция управления фоновым светом

Нажмите кнопку «**SET**» для входа в режим фонового света, нажмите кнопку «**SET**» еще раз для отмены режима фонового света.



### 6. Функция макрокоманды «MACRO»

Настоящий пульт ДУ имеет четыре многофункциональные кнопки: M1, M2, M3, M4, каждая кнопка может сохранить 15 кодов кнопки, с помощью данной функции можно сливать некоторые последовательные или очередные движения управления в одну кнопку, после выполнения установки если нажмите установленную многофункциональную кнопку, настоящий пульт будет подавать установленные коды управления по очереди, таким образом упрощать операцию. Функция отправки информации в назначенное время: можно включить электроприбор в назначенное время и избежать пропуска любимой программы.

#### ВНИМАНИЕ:

1. Функция макрокоманды должна быть использована тогда, когда настоящий пульт может осуществлять дистанционное управление электроприбором.
2. Кнопка макрокоманды не подчиняется любому оборудованию. Поэтому для любого оборудования нажмите кнопки макрокоманды (когда кнопка макрокоманды имеет действие) может подать одинаковый код команды.
3. Когда кнопка макрокоманды установлена эффективно, знак «(M)» будет показан в самой правой стороне зоны показаний оборудования; если функция установки времени кнопки макрокоманды включена (по меньшей мере установлена функция установления времени одной кнопки макрокоманды), на дисплее будет показан знак «(TM)». Можно переключите в меню «(MX ADD)» для просмотра состояния установления времени, если данная функция уже установлена, на дисплее будет показан знак «(ON)».
4. Когда добавляете макрокоманду, добавленная команда находится в положении текущих кодов текущего оборудования. В случае удачного добавления, добавленный код не имеет отношений с установленными кодами оборудования.

#### Внимание:

- Показание знака «**CLR M1**» на жидкокристаллическом дисплее обозначает удаление содержания кнопки M1, нажмите кнопку «**OK**» для подтверждения, нажмите кнопку «**EXIT**» для выхода.
- Показание знака «**CLR M2**» на жидкокристаллическом дисплее обозначает удаление содержания кнопки M2, нажмите кнопку «**OK**» для подтверждения, нажмите кнопку «**EXIT**» для выхода.
- Показание знака «**CLR M3**» на жидкокристаллическом дисплее обозначает удаление содержания кнопки M3, нажмите кнопку «**OK**» для подтверждения, нажмите кнопку «**EXIT**» для выхода.
- Показание знака «**CLR M4**» на жидкокристаллическом дисплее обозначает удаление содержания кнопки M4, нажмите кнопку «**OK**» для подтверждения, нажмите кнопку «**EXIT**» для выхода.
- Показание знака «**M1 ADD**» на жидкокристаллическом дисплее обозначает добавление команды в M1;
- Показание знака «**M2 ADD**» на жидкокристаллическом дисплее обозначает добавление команды в M2;
- Показание знака «**M3 ADD**» на жидкокристаллическом дисплее обозначает добавление команды в M3;
- Показание знака «**M4 ADD**» на жидкокристаллическом дисплее обозначает добавление команды в M4;
- Нажмите кнопку «**SELECT**» для удавления передней команды, нажмите кнопку «**SET**» для выхода из состояния добавления команды.

- **M1 XX** «XX» среди них обозначает число команд кнопки макрокоманды, данная кнопка может сохранить 15 команд в максимуме.
- **M1 TM** может показывать время подачи кодов в назначенное время в зоне показания времени, при этом место часа будет мигать, тогда пользователь может установить время подачи кодов в назначенное время.
- **M1 XS** «X» обозначает, что промежуток времени данной команды и времени подачи следующей команды составляет около X.

### A. Установка макро

Пример 1 Можно управлять шагами Включения телевизора — переключения TV/VCR — включения VCR — начала проигрывания (PLAY) с помощью одной многофункциональной кнопки «M1».

#### Метод установки:


1. Точно нажмите кнопку «**SELECT**» для переключения в интерфейс «(TV)».

LCD:

TV


2. Нажмите кнопку «**SET**» около 5 секунд для входа в субменю, потом нажмите кнопку «**▶**» или «**◀**» для переключения в «**MACRO**», нажмите кнопку «**OK**».

LCD:



3. Точно нажмите кнопку «**▲**» среди функциональных кнопок.

LCD:



4. Нажмите кнопку «**OK**» еще раз, на жидкокристаллическом дисплее будет показан знак «**M1 00**» (если не показан знак M1-00, нажмите кнопку «**SELECT**» для регулирования)

5. Долго нажмите кнопку «**POWER**» до показания на **M1 25** дисплее, отпустите кнопку, на дисплее будет показан знак **M1 01**

6. Нажмите кнопку «**AN**» до показания на **M1 25** дисплее, отпустите кнопку, на дисплее будет показан знак **M1 02**

7. Нажмите кнопку «**SET**» еще раз, на дисплее будет показан знак **M1 TM**

8. Нажмите кнопку «**EXIT**» два раза для возврата в страницу TV, точно нажмите «**SELECT**» для выбора VCR

LCD:



9. Нажмите кнопку «**SET**» около 5 секунд для входа в режим установки;

10. Нажмите кнопку «**▶**» или «**◀**» среди функциональных кнопок для выбора **MACRO** на жидкокристаллическом дисплее.

MACRO

11. Нажмите кнопку «**OK**» один раз, потом нажмите кнопку «**▲**» среди функциональных кнопок, дисплей показывает:

M1 ADD

12. Нажмите кнопку «**OK**» еще раз, на дисплее будет показан

M1 02

13. Долго нажмите кнопку «**POWER**» до показания знака **M1 25** на дисплее, отпустите кнопку, на дисплее будет показан знак **M1 03**

14. Долго нажмите кнопку «**▶**» (кнопки проигрывания) до показания **M1 25** на дисплее, отпустите кнопку, на дисплее будет показан знак **M1 04**

Замечание: удаление изучаемого содержания  
Например: удаление изучаемого интерфейса TV

нажмите кнопку «**SELECT**» для входа в интерфейс TV — нажмите кнопку «**SET**» около 5 секунд для входа в состояние установки — нажмите кнопку «**↔**» для переключения в состояние «**LEARN**» — нажмите кнопку «**OK**» для входа — нажмите кнопку «**↔**» для переключений в состоянии «**LCR**»

Нажмите кнопку «**OK**» для входа в состояние «**CLREK**» — нажмите изучаемую кнопку для удаления, «**K**» в «**CLREK**» будет мигнуть, значит данная кнопка уже удалена, по данному методу можно удалить информации кнопки для удаления — Нажмите кнопку «**SET**» для выхода и возврата в меню «**LEARN**», потом нажмите «**EXIT**» для возврата в интерфейс TV.

## Другие функции

### 1. Функция таймера и функция восстановления исходного состояния

На страницах TV, VCR, DVD, CD, SAT, A/C можно выполнить следующие операции:

1. Нажмите кнопку «**SET**» около 5 секунд для входа в режим установки;

Функция таймера

2. Нажмите кнопку «**↔**» или «**↔**» среди функциональных кнопок меню для выбора режима «**CLOCK**» на жидкокристаллическом дисплее;

**CLOCK**

3. Нажмите кнопку «**OK**» один раз, потом нажмите кнопку «**↔**» или «**↔**» для установки таймера;

**1 3:30**

4. Нажмите кнопку «**↔**» или «**↔**» для переключения часа и минуты;

**23:31**

5. Нажмите кнопку «**OK**» один раз для окончания установки;

**23:31**

6. Нажмите кнопку «**EXIT**» один раз для возврата в нормальный режим.

функция восстановления исходного состояния

2. Нажмите кнопку «**↔**» или «**↔**» среди функциональных кнопок меню для выбора режима «**RESET**» на жидкокристаллическом дисплее;

**RESET**

3. Нажмите кнопку «**OK**», вы можете слышать звук «**B**», значит пульт вернется в заводское исходное состояние. Нажмите кнопку «**EXIT**» для выхода из состояния управления меню.

**12:00**

### 2. Функция установки и отмены будильника

1. Нажмите кнопку «**SET**» около 5 секунд для входа в режим установки;

2. Нажмите кнопку «**↔**» или «**↔**» среди функциональных кнопок меню для выбора режима «**ALARM**» на жидкокристаллическом дисплее;

**ALARM**

3. Нажмите кнопку «**OK**», потом нажмите кнопку «**↔**» или «**↔**» среди функциональных кнопок для установки таймера;

**1 3:30**

4. Нажмите кнопку «**↔**» или «**↔**» среди функциональных кнопок для переключения часа и минуты;

**23:31**

5. Нажмите кнопку «**OK**» один раз, потом нажмите кнопку «**↔**» один раз.

Запуск будильника → **AL\_ON** / Отмена будильника → **AL\_OFF**

**AL\_ON**

**AL\_OFF**

6. Нажмите кнопку «**OK**» для запуска будильника, нажмите кнопку «**EXIT**» для возврата в исходное состояние, на дисплее показан знак «**🔔**»

6. Нажмите кнопку «**OK**» один раз для отмены будильника, потом нажмите кнопку «**EXIT**» один раз для возврата в исходное состояние, на дисплее показан знак «**🔔**».

### 3. Функция вкл/отк звука кнопки

1. Нажмите кнопку «**SET**» около 5 секунд для входа в режим установки;

2. Нажмите кнопку «**↔**» или «**↔**» среди функциональных кнопок меню для выбора режима на жидкокристаллическом дисплее;

**SOUND**

3. Нажмите кнопку «**OK**» один раз, потом нажмите кнопку «**↔**» среди функциональных кнопок.

Включение звука → **S\_ON** / Отмена звука → **S\_OFF**

**S\_ON**

**S\_OFF**

4. Нажмите кнопку «**OK**» для включения звука, потом нажмите кнопку «**EXIT**» для возврата в исходное состояние.

4. Нажмите кнопку «**OK**» для отмены звука, потом нажмите кнопку «**EXIT**» для возврата в исходное состояние.

### 4. Совместное употребление громкости

После установки данной функции можно управлять громкостью VCR, SAT, DVD, CD путем управления громкостью TV.

Внимание: страница aA/C (кондиционера) не имеет данной функции  
Например: для DVD

1. Точно нажмите кнопку «**SELECT**» для переключения в интерфейс DVD.

LCD: **TV**

2. Нажмите кнопку «**SET**» около 5 секунд для входа в режим установки;

LCD: **TV** → **SET** → **CODE**

3. Нажмите кнопку «**↔**» или «**↔**» среди функциональных кнопок меню для выбора режима на жидкокристаллическом дисплее.

**VOLUME** LCD: **CODE** → **VOLUME**

15. Нажмите кнопку «**SET**» один раз, на дисплее будет показан знак **M1 TM**

16. Нажмите кнопку «**EXIT**» для возврата в страницу VCR, выполните установку. Тогда можно использовать многофункциональную кнопку «M1» для управления шагами:

Включение телевизора — переключение TV/VCR — включение VCR — начало проигрывания (PLAY)

Замечание: когда вы выполните установку макрокоманды, можно использовать только после запуска.

**A: Установка запуска и отмены макрокоманды**


1. Нажмите кнопку «**SET**» около 5 секунд для входа режим установки **CODE** ;

**CODE**

2. Нажмите кнопку «**↔**» или «**◀**» среди функциональных кнопок для выбора **MACRO** на жидкокристаллическом дисплее.

**MACRO**

3. Нажмите кнопку «**OK**» один раз, потом нажмите кнопку «**▲**» в меню



**MK\_ST**

**MK\_ENL**

4. Нажмите кнопку «**OK**» для запуска многофункциональной кнопки, в данном случае четыре кнопки M1, M2, M3, M4 только могут быть использованы в качестве многофункциональной кнопки, функциональные кнопки оборудования будут запрещены.

4. Нажмите кнопку «**OK**» для отмены многофункциональной кнопки, в данном случае четыре кнопки M1, M2, M3, M4 не имеют функции многофункциональной кнопки, функция кнопки оборудования снова будет использована.

5. Нажмите кнопку «**EXIT**», сохраните и выйдете из состояния установки, на дисплее будет показан знак «M», значит многофункциональная кнопка уже запускается.

5. Нажмите кнопку «**EXIT**», сохраните и выйдете из состояния установки, знак «M» исчезнет, значит установка многофункциональной кнопки уже отмена.


Пример 2 Автоматическое включение телевизора и проигрывание программы канала 13 в 19:30

1. Точно нажмите «**SELECT**» для переключения в интерфейс «TV»

**TV**


2. Нажмите кнопку «**SET**» около 5 секунд для входа в субменю, потом нажмите «**↔**» или «**◀**» для переключения меню в «**MACRO**», нажмите кнопку «**OK**».

LCD:



3. Точно нажмите кнопку «**▲**» среди функциональных кнопок меню.

LCD:



4. Нажмите кнопку «**OK**» еще раз, на дисплее будет показан знак **M1 00** (когда не показан знак M1-00, нужно нажать кнопку «SELECT» для настройки)

5. Долго нажмите кнопку «**POWER**» до показания знака **M1 25** на дисплее, отпустите кнопку, на дисплее будет показан знак **M1 01**.

6. Долго нажмите кнопку «**1/--**» до показания знака **M1 25** на дисплее, отпустите кнопку, на дисплее будет показан знак **M1 02**.

7. Долго нажмите кнопку «**1**» до показания знака **M1 25** на дисплее, отпустите кнопку, на дисплее будет показан знак **M1 03**.

8. Долго нажмите кнопку «**3**» до показания знака **M1 25** на дисплее, отпустите кнопку, на дисплее будет показан знак **M1 04**.

9. Нажмите кнопку «**SET**» один раз, на дисплее будет показан знак **M1 TM**.

10. Нажмите кнопку «**▲**» или «**▼**» в меню для установки таймера;

**19:00**

11. Нажмите кнопку «**◀**» или «**▶**» в меню для переключения часа и минуты;

**19:30**

12. Нажмите кнопку «**OK**» один раз, установка будет выполнена.

LCD:

**MACRO**

13. Нажмите кнопку «**EXIT**» для возврата в страницу TV.

LCD:

**TV T**

14. Нацелите окно излучения пульта ДУ на приемное окно телевизора, пульт ДУ будет включать телевизор в 19:30 и проигрывать канал 13.

**7. Функция перехода кнопки и отмены перехода кнопки**

Данная функция используется для перемещения функциональной кнопки какого-н. оборудования на функциональную кнопку другого оборудования.

**Внимание:**

1. код перехода кнопки и код изучения одинаковы, представляют собой X999, поэтому при использовании функции перехода кнопки после перехода возможно о установить код, установленный код TV 0999, установленный код VCR - 19, установленный код SAT -2999, ановленный код DVD - 3999, установленный код CD 4999.

2. Только для кода, который не является X999 можно выпехода кнопки.

3. При перенесении кнопки сисиема будет напомнить польоборудование, пользователь может перенести ткод. Если текущий код представляет собой X9, реход кнопки.

Например: когда вам нужно перенести инф а кнопку «7» оборудования VC, потом отм

1. Точно нажмите кнопку «**SELECT**» для переключения в интерфейс VCR.

LCD:


VCR

2. Нажмите кнопку «**SET**» около 5 секунд для входа в состояние «**CODE**» субменю, потом нажмите кнопку «**OK**».

LCD:



3. Введите четырехразрядный код 1999. Если ввод правильный, вам можно слышать звук «В!»), потом будете возвращаться в субменю «**CODE**».



LCD:




4. Нажмите кнопку «**»** или «**»** среди функциональных кнопок для выбора режима «**KEYMOV**» на дисплее.

LCD:

KEYMOV

5. Нажмите кнопку «**OK**», потом нажмите кнопку «**»**».



6. Нажмите кнопку «**OK**» один раз, на дисплее будет показан знак

SEL KEY — VCR

6. Нажмите кнопку «**OK**», на дисплее будет показан знак

CLRE JK

7. Нажмите кнопку «**»** среди функциональных кнопок, на дисплее будет показан знак **SAT**

SAT

7. Нажмите кнопку перенесенную кнопку для удаления, на дисплее будет показан знак

CLRE JK

Мигать один раз

8. Нажмите кнопку «**OK**», на дисплее будет показан знак «**FR KEY**», нажмите функциональную кнопку 6, на дисплее будет показан знак «**TO KEY**», нажмите функциональную кнопку 7. Повторите данный шаг для перенесения кнопки для перехода.

Повторите данный шаг для удаления перенесенной информации кнопки, например: функциональная кнопка 7

8. Нажмите кнопку «**»**», на дисплее будет показан знак

KEYMOV

9. Потом нажмите кнопку «**EXIT**» для выхода и возврата в нормальное состояние операции.

9. Нажмите кнопку «**»**», на дисплее будет показан знак **KEYMOV**, потом нажмите кнопку «**EXIT**» для выхода и возврата в страницу VCR

#### 8. Функция напоминания при недостаточном количестве электричества

Когда количество электричества недостаточное, на каждом интерфейсе дисплея пульта ДУ будет показан знак недостаточного количества электричества «**»**».